

# Πίνακας περιεχομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	3
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ	6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ	8
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	9
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ	10
ΑΡ.1 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	10
ΑΡ.2 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	11
ΑΡ.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	12
Συσκευή ISOBUS	
Χαρτογράφηση εφαρμογών	13
Συσκευή TeeJet CAN	13
Ενεργοποίηση διαφορετικής συσκευής	14
Διαγραφή συσκευής	14
Συσκευή υποβοηθούμενης/αυτόματης οδήγησης	15
ΑΡ.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	16
Χαρτογράφηση θέσης	16
ΑΡ.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ GNSS	17
ΑΡ.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18
Job Manager	19
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	20
Απλή λειτουργία εργασίας	20
Προχωρημένη λειτουργία εργασίας	21
Χαρακτηριστικά οθόνης καθοδήγησης	22
ΑΡ.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ	23
ΑΡ.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΒ	25
Διαγραφή τελευταίας κατευθυντήριας γραμμής	25
Επιλογές μπάρας ενεργειών δυναμικής προσαρμοστικής ΑΒ κατευθυντήριας γραμμής	
Προσαρμογή κατευθυντήριας γραμμής	
Κατευθυντήρια γραμμή εναλλαγής	27
ΑΡ.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	28
Διαγραφή τελευταίου σημειωμένου ορίου	
ΑΡ.4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ	30
Επιλογές χάρτη	
Πληροφορίες & μπάρα κατάστασης	
νιπαρα καθοοηγησης	



# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη λειτουργία πρέπει να διαβαστούν πριν τη λειτουργία του συστήματος. Η ασφαλής λειτουργία του μηχανήματος αποτελεί ευθύνη του χειριστή. Οι διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να αναρτώνται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι ευκρινώς ορατές και ευανάγνωστες στον χειριστή. Οι διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να πληρούν όλους τους εταιρικούς και τοπικούς κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις του MSDS (δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού). Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.



#### Πληροφορίες ασφαλείας

Η TeeJet Technologies δεν είναι υπεύθυνη για ζημία ή σωματική βλάβη που προκαλείται από τη μη τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων ασφαλείας. Ως χειριστής του οχήματος, είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του.

To Matrix 908 σε συνδυασμό με οποιαδήποτε συσκευή υποβοηθούμενης/αυτόματης οδήγησης δεν έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τον χειριστή του οχήματος.

Μην απομακρύνεστε από το όχημα όταν το υποβοηθούμενο/αυτόματο σύστημα διεύθυνσης είναι engaged.

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το όχημα δεν έχει ανθρώπους και εμπόδια πριν και κατά τη διάρκεια της δέσμευσης.

To Matrix 908 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα κατά την εργασία στο πεδίο. Ο οδηγός έχει πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εργασία.

Αποσυνδέστε ή αφαιρέστε οποιαδήποτε συσκευή υποβοηθούμενης/αυτόματης οδήγησης πριν τη λειτουργία σε δημόσιους δρόμους.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ορισμοί συμβόλων ειδοποίησης ασφαλείας:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το σύμβολο αυτό είναι κρατημένο για τις πιο ακραίες καταστάσεις όπου επίκειται σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το σύμβολο αυτό δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το σύμβολο αυτό δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύμβολο αυτό αφορά πρακτικές στις οποίες ο χειριστής πρέπει να είναι προσεκτικός.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν οι οδηγίες δεν είναι σαφείς αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον εξοπλισμό.
- Μη χειρίζεστε μηχανήματα υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή παράνομων ουσιών.
- Ορισμένα συστήματα περιλαμβάνουν έναν θερμαντήρα ανεμιστήρα. Μην καλύπτετε ποτέ τον θερμαντήρα, διαφορετικά θα υπάρξει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς!



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Πριν την εργασία με κάποιο συγκεκριμένο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος έχουν απενεργοποιηθεί και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά λάθος.
- Αποσυνδέστε ηλεκτρικά καλώδια πριν χρησιμοποιήσετε συγκολλητή σε εξοπλισμό ή οτιδήποτε που συνδέεται στον εξοπλισμό.
- Τα συστήματα που περιλαμβάνουν οδηγούς συχνότητας ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω υπολειμματικής τάσης.
   Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του εξοπλισμού ούτε η αποσύνδεση του συστήματος και οποιαδήποτε ταχεία σύνδεση μέχρι να περάσουν 5 λεπτά από την αποσύνδεση του ρεύματος.
- Χειρίζεστε το σύστημα μόνο από την πηγή ισχύος που αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Εάν δεν είστε σίγουροι για την πηγή ισχύος, συμβουλευτείτε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης για να καθαρίσετε ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και να υποβάλει τον χειριστή σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό πρέπει να διοχετεύεται και να συνδέεται σωστά στον εξοπλισμό. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

- Φοράτε πάντα εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) όταν πραγματοποιείτε εργασίες σε υδραυλικά συστήματα.
- Τηρείτε τις εγκεκριμένες οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή του μηχανήματος όταν πραγματοποιείτε εργασίες στο υδραυλικό σύστημα.
- Απενεργοποιείτε πάντα τον εξοπλισμό όταν πραγματοποιείτε εργασίες στο υδραυλικό σύστημα. Λαμβάνετε κατάλληλες προφυλάξεις όταν ανοίγετε συστήματα που προηγουμένως βρίσκονταν υπό πίεση.
- Λαμβάνετε υπόψη ότι το υδραυλικό λάδι μπορεί να είναι εξαιρετικά καυτό και υπό υψηλή πίεση.



- Φοράτε πάντα ΕΑΠ όταν χειρίζεστε οποιαδήποτε χημική ουσία.
- Ακολουθείτε πάντα τις σημάνσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή των χημικών.
- Ο χειριστής πρέπει να έχει όλες τις πληροφορίες για τη φύση και την ποσότητα του προς διανομή υλικού.
- ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

- Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα ψεκασμού υπό πίεση. Τα υγρά υπό πίεση μπορούν να διεισδύσουν στο δέρμα και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
- Η πίεση συστήματος δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει το ασθενέστερο εξάρτημα. Γνωρίζετε πάντα το σύστημά σας και όλες τις δυνατότητες των εξαρτημάτων, τη μέγιστη πίεση και τον ρυθμό ροής.
- Τα φίλτρα μπορούν να ανοίξουν μόνο όταν οι χειροκίνητες βαλβίδες μπροστά και πίσω από το φίλτρο είναι σε κλειστή θέση. Εάν οποιαδήποτε συσκευή πρέπει να αφαιρεθεί από τις σωληνώσεις, οι χειροκίνητες βαλβίδες μπροστά και πίσω από τη συσκευή αυτή πρέπει να είναι σε κλειστή θέση. Εάν επανεγκατασταθούν, βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται σωστά, ότι η συσκευή αυτή είναι καλά ευθυγραμμισμένη και ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές.
- Η υδραυλική παροχή στον εξοπλισμό πρέπει να πληροί όλους τους εταιρικούς και τοπικούς κανονισμούς και πρέπει να διοχετεύεται και να συνδέεται σωστά στον εξοπλισμό. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις
- Συνιστάται η αποστράγγιση και ο καθαρισμός του συστήματος υγρών όταν ο εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

- Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από χτύπημα από το όχημα ή αυτόματη κίνηση του συστήματος διεύθυνσης, μην απομακρύνεστε ποτέ από το κάθισμα χειριστή του οχήματος με το σύστημα engaged.
- Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από χτύπημα από το όχημα ή αυτόματη κίνηση του συστήματος διεύθυνσης, ελέγξτε ότι η περιοχή γύρω από το όχημα δεν έχει ανθρώπους και εμπόδια πριν την έναρξη, τη βαθμονόμηση, τον συντονισμό ή την ενεργοποίηση του συστήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι ασφαλισμένος σφιχτά στα κατάλληλα εξαρτήματα.
- Μην οδηγείτε ποτέ σε δημόσιους δρόμους με σύστημα engaged.



#### Εμπορικά σήματα

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες ή ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών τους.

#### Περιορισμός ευθύνης

Η ΤΕΕJET ΤΕCHNOLOGIES ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΤΕΕJET ΤΕCHNOLOGIES ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΤΕΕJET ΤΕCHNOLOGIES ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΕJET ΤΕCHNOLOGIES.

# ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται μπορεί να μην απαιτούνται για το όχημα ή τη συσκευή σας. Ο Οδηγός οχήματος και ο Οδηγός συσκευής θα σας καθοδηγήσουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις βάσει των επιλογών σας.



### Γενικές αποστάσεις χαρτογράφησης εφαρμογών διανομέα

Περιγραφή	Μέτρηση
Απόσταση εντός της γραμμής από τον άξονα ρυμούλκησης/σύνδεσης ① έως τον άξονα του ρυμουλκούμενου ②	
Απόσταση εντός της γραμμής από τον άγκιστρο/σύνδεση <b>①</b> στο δίσκο <b>②</b>	
	6
Απόσταση σε ευθεία γραμμή από το δίσκο <b>Φ</b> έως την εμπρόσθια ακμή του τμήματος 1 <b>2</b>	
2 1 1 2 3 4 5 6 7 6 7	
Αποστάσεις καθοδήγησης και χαρτ	ογράφησης
N/ fee	

Περιγραφή	Μέτρηση
Πλάτος καθοδήγησης	

Περιγραφή	Μέτρηση
Χαρτογράφηση θέσης Απόσταση εντός της γραμμής από το σημείο περιστροφής του οχήματος <b>Φ</b> έως τη χαρτογράφηση θέσης <b>2</b>	
Χαρτογράφηση θέσης Πλευρική απόσταση από την κεντρική γραμμή του οχήματος <b>Φ</b> έως τη χαρτογράφηση θέσης <b>2</b>	

# Πληροφορίες τμήματος

		Μέτρηση		
		Offset εντός		
Περιγραφή	Πλάτος	της γραμμής	Μήκος	
Τμήμα 1				
Τμήμα 2				
Τμήμα 3				
Τμήμα 4				
Τμήμα 5				
Τμήμα 6				
Τμήμα 7				
Τμήμα 8				
Τμήμα 9				
Τμήμα 10				
Τμήμα 11				
Τμήμα 12				
Τμήμα 13				
Τμήμα 14				
Τμήμα 15				

# ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ



\*Η δραστηριότητα σύνδεσης εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού.

### Κουμπί λειτουργίας On/Off

On – Πιέστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 🖒.

Off – Πιέστε και κρατήστε για λίγο το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 🙆.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα πριν επανεκκινήσετε την κονσόλα.

### Σειριακός αριθμός

Σημειώστε τον σειριακό αριθμό σας. Απαιτείται για εγγραφή προϊόντος.

Εγγραφή προϊόντος

#### ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα παρακάτω πρέπει να χρησιμοποιούνται για γενική αναφορά. Οι ειδικές διαμορφώσεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τις διαθέσιμες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνδεσιμότητα σε διαφορετικές συσκευές μπορεί να κυκλοφορήσει με μελλοντικές εκδόσεις λογισμικού. Ανατρέχετε πάντα σε σημειώσεις έκδοσης λογισμικού για συνδεσιμότητα λογισμικού/συστήματος στο www.teejet.com/support/software.aspx.



# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

# ΑΡ.1 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η ακολουθία ενεργοποίησης, θα εμφανιστεί η Οθόνη υποδοχής με τις επιλογές για επιλογή διαφορετικής γλώσσας, αλλαγή μονάδων κονσόλας και αλλαγή της τοπικής ζώνης ώρας.

Πιέστε οκ για να προχωρήσετε στον Οδηγό οχήματος.

Welcome!				
TeeJet Technologies hopes you get the most out of your new console.				
After selecting your localization op directed to the Vehicle Wizard.	tions, select "OK" to be			
Language	English			
Units	Metric			
Time Zone	UTC-06:00			
		ОК		

# Για πρόσβαση στις Πολιτιστικές ρυθμίσεις μετά την αρχική Έναρξη 1. Στο Κύριο μενού 🗮, επιλέξτε Κονσόλα.

- 2. Στις Πολιτιστικές ρυθμίσεις, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται επανεκκίνηση της κονσόλας όταν αλλάζετε γλώσσες.

X	Settings		
υτ	Device Manager	Display	×
UT	Console	Audio	V
	Job Manager	Cultural Settings	$\wedge$
	Guidance and Mapping	Language Units	English MetricOUS
	GNSS Receiver	Time Zone	UTC-06:00
	Assisted/Automatic Steering	Job Mode	Simple Advanced
Help			

# ΑΡ.2 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Ακολουθήστε τις προτροπές στον Οδηγό οχήματος, Κουμπί ακύρωσης κάνοντας τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του οχήματος ανάλογα με τις ανάγκες.



Ακύρωση – χρησιμοποιήστε για να εξέλθετε από τον οδηγό χωρίς να αποθηκεύσετε καμία αλλαγή

- Προηγούμενη επιλογή Οδηγού χρησιμοποιήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή του οδηγού
- Αποθήκευση & Κλείσιμο χρησιμοποιήστε για να αποθηκεύσετε όλες τις τρέχουσες επιλογές και να κλείσετε τον οδηγό.
- Επόμενη επιλογή Οδηγού χρησιμοποιήστε για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή του οδηγού.

Τέλος – εμφανίζεται όταν φτάσετε στο τέλος των επιλογών του οδηγού. Χρησιμοποιήστε για να κάνετε αποθήκευση και να κλείσετε τον οδηγό.

2. Όταν τελειώσετε, στην οθόνη Λεπτομερειών οχήματος, επιλέξτε το ΠΙΣΩ ΒΕΛΟΣ 🔶 για να συνεχίσετε στο Μενού ρυθμίσεων 🖏.

### Για πρόσβαση στον Οδηγό οχήματος μετά την αρχική Έναρξη

- 1. Στο Κύριο μενού 🧮, στο Μενού ρυθμίσεων 🛸, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών ①.
- 2. Στα Οχήματα 2, επιλέξτε την κάρτα οχήματος 6
- 3. Στην οθόνη Λεπτομερειών οχήματος, επιλέξτε το εικονίδιο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 🏟 🕘.
- 4. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ/ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 🕞 😔 στον Οδηγό οχήματος, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του οχήματος ανάλογα με τις ανάγκες.
- 5. Ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιήστε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 📄 ή το κουμπί ΤΕΛΟΣ 🧰 για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές και να εξέλθετε από τον Οδηγό οχήματος



# ΑΡ.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Υπάρχουν πολλές επιλογές συσκευών ανάλογα με το τι μπορεί να βρίσκεται ή όχι στο σύστημα.

Πριν τη δημιουργία μιας συσκευής, καθορίστε:

- Υπάρχει συσκευή ISOBUS
- Δεν υπάρχει συσκευή, αλλά χρειάζεται χαρτογράφηση εφαρμογών
- Υπάρχει συσκευή TeeJet CAN
- Υπάρχει συσκευή υποβοηθούμενης/αυτόματης οδήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συσκευές TeeJet CAN και οι συσκευές ISOBUS δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Μόνο μία (1) συσκευή ISOBUS υποστηρίζεται κάθε φορά.

#### Κοινές προτροπές Οδηγού συσκευής



χρησιμοποιήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή του οδηγού

Αποθήκευση & Κλείσιμο – χρησιμοποιήστε για να αποθηκεύσετε όλες τις τρέχουσες επιλογές και να κλείσετε τον οδηγό.

Επόμενη επιλογή Οδηγού – χρησιμοποιήστε για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή του οδηγού.

- Τέλος εμφανίζεται όταν φτάσετε στο τέλος των επιλογών του οδηγού. Χρησιμοποιήστε για να κάνετε αποθήκευση και να κλείσετε τον οδηγό.
- Εγκατάσταση προηγούμενου τμήματος –
   χρησιμοποιήστε για να επιστρέψετε στην οθόνη εγκατάστασης του προηγούμενου τμήματος

Εγκατάσταση επόμενου τμήματος –

χρησιμοποιήστε για να μεταβείτε στην οθόνη εγκατάστασης του επόμενου τμήματος.

### Συσκευή ISOBUS

Οι συσκευές ISOBUS περιλαμβάνουν προϊόντα TeeJet όπως ο Ψεκαστήρας IC35, ο Διανομέας IC38 ή το DynaJet IC7140.

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων Φ<sup>6</sup><sub>α</sub>, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών **Ο**.
- 2. Στο CANBUS 2, ενεργοποιήστε το ISOBUS.
- 3. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
- 4. Μόλις φορτώσει η δεξαμενή αντικειμένων, ο Οδηγός συσκευής θα ξεκινήσει αυτόματα προτρέποντας τον χρήστη να εισάγει τυχόν ελλιπείς πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα.
- 5. Ακολουθήστε τις προτροπές στον Οδηγό συσκευής.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προεπιλεγμένες τιμές πρέπει να αναγνωρίζονται πριν προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή του οδηγού.

Ορισμένες ρυθμίσεις που δεν διατίθενται στον Οδηγό συσκευής μπορούν να τεθούν σε χειρισμό μέσω της διεπαφής UT της συσκευής. Κουμπί ακύρωσης





# Χαρτογράφ<u>η</u>ση εφαρμογών

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων \$\$, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών
- 2. Στο CANBUS 2, επαληθεύστε ότι το ISOBUS είναι απενεργοποιημένο.
- 3. Στις Συσκευές 3, επιλέξτε την κάρτα ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ + 4.
- Στον Οδηγό συσκευής στην οθόνη Βάσης συσκευής, επιλέξτε Χαρτογράφηση εφαρμογών



- 5. Ακολουθήστε τις προτροπές στον Οδηγό συσκευής.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προεπιλεγμένες τιμές πρέπει να αναγνωρίζονται πριν προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή του οδηγού.

### Συσκευή TeeJet CAN

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων 🖏, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών **①**.
- 2. Στο CANBUS 2, επαληθεύστε ότι το ISOBUS είναι απενεργοποιημένο.
- 3. Στις Συσκευές 3, επιλέξτε την κάρτα ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ + 4.
- Στον Οδηγό συσκευής στην οθόνη Βάσης συσκευής, επιλέξτε TeeJet CAN.



- 5. Ακολουθήστε τις προτροπές στον Οδηγό συσκευής.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προεπιλεγμένες τιμές πρέπει να αναγνωρίζονται πριν προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή του οδηγού.



# Ενεργοποίηση διαφορετικής συσκευής

Μια ενεργή συσκευή ορίζεται με μια πράσινη κουκκίδα στην πάνω αριστερή γωνία της κάρτας της συσκευής.

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων Φ<sup>\*</sup><sub>o</sub>, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών.
- 2. Στις Συσκευές, επιλέξτε την κάρτα συσκευής προς ενεργοποίηση.
- Στην οθόνη Λεπτομερειών συσκευής, επιλέξτε το εικονίδιο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2.
- 4. Επιλέξτε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ΝΑΙ όταν ρωτηθείτε εάν θα θέλατε να κάνετε αυτή τη συσκευή την «ενεργή» συσκευή.

# Διαγραφή συσκευής

- 2. Στις Συσκευές, επιλέξτε την κάρτα συσκευής προς διαγραφή.
- Στην οθόνη Λεπτομερειών συσκευής, επιλέξτε το εικονίδιο ΔΙΑΓΡΑΦΗ m .



				Επεξερ	ασία ρυθμίσεων συσκευής
*	🕂 Spraye	er 26			\$
	Device Deta	ils			
	Operation	Туре	Sprayer		
	Device Na	me	Sprayer 26		
	Hitch Type	9	Fixed Mount		
	Boom and	Section Layout	Aft Centred		
	Distance t	o Boom	5.000	m	
	Section Sy	ymmetry	Symmetric		
	Section Co	ount	5	sections	
	Number	Width			
	1	1 m			
	2	1.5 m			
	3	2 m			
Į	Λ	1 5 m			

Διανοακό συσκουός

## Συσκευή υποβοηθούμενης/ αυτόματης <u>οδ</u>ήγησης

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων Φ<sup>3</sup><sub>6</sub>, επιλέξτε Υποβοηθούμενη/αυτόματη οδήγηση **①**.
- Ενεργοποιήστε την Αναζήτηση για συσκευή υποβοηθούμενης/αυτόματης οδήγησης κατά την εκκίνηση του συστήματος
- 3. Επανεκκινήστε την κονσόλα.
- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων ℑ<sup>2</sup>, επιλέξτε Υποβοηθούμενη/αυτόματη οδήγηση ●.
- Κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αλλαγές εφαρμόζονται αυτόματα.
- 6. Για τη διαχείριση οχημάτων υποβοηθούμενης/ αυτόματης οδήγησης (προσθήκη νέου οχήματος, επαναβαθμονόμηση τρέχοντος συστήματος υποβοηθούμενης/αυτόματης οδήγησης ή για ρύθμιση της κινητικής επιθετικότητας), πιέστε το κουμπί Διαχείριση οχημάτων

$ \mathbf{X} $	Settings	
υτ	Device Manager	Device Status:Device Found
UT	Console	Search for Assisted/Automatic Steering Device
	Job Manager	Manage Vehicles
	Guidance and Mapping	Assisted/Automatic Steering
	GNSS Receiver	Assisted/Automatic Steering Nudge Enabled
	Assisted/Automatic Steering	Nudge Distance 0.91 m
Help		QI Values
l		
X	Settings	
X Մ	Settings Device Manager	
	Settings Device Manager Console	Assisted/Automatic Steering Nudge Enabled
	Settings Device Manager Console Job Manager	Assisted/Automatic Steering Nudge Enabled Assisted/Automatic Steering 0.91 m Nudge Distance 0.91
	Settings Device Manager Console Job Manager Guidance and Mapping	Assisted/Automatic Steering Nudge Enabled Assisted/Automatic Steering 0.91 m QI Values Maximum DOP 2.004 DOP
	Settings Device Manager Console Job Manager Guidance and Mapping GNSS Receiver	Assisted/Automatic Steering Nudge Enabled Assisted/Automatic Steering 0.91 m QI Values Maximum DOP 2.004 DOP Transport Mode No Yes
	Settings Device Manager Console Job Manager Guidance and Mapping GNSS Receiver Assisted/Automatic Steering	Assisted/Automatic Steering Nudge Enabled Assisted/Automatic Steering 0.91 m QI Values Maximum DOP 2.004 DOP Transport Mode No Yes Service Mode No Yes

# ΑΡ.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων επιλέξτε Καθοδήγηση και χαρτογράφηση **Ο**.
- Επιλέξτε το υπάρχον Πλάτος καθοδήγησης
   για να εισάγετε μια νέα τιμή.
- 3. Στη Φωτεινή μπάρα
   , κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- 4. Στη Χαρτογράφηση θέσης, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.

# Χαρτογράφηση θέσης

Η χαρτογράφηση θέσης καθορίζει τη θέση από την οποία θα χαρτογραφηθεί το όριο.

- Προεπιλεγμένη τοποθεσία κατά τη δημιουργία ενός εξωτερικού ορίου ή πολυγώνου, η γραμμή θα είναι στο εξωτερικό του πιο απομακρυσμένου ενεργού τμήματος. Κατά τη δημιουργία ενός εσωτερικού ορίου, η γραμμή θα είναι στο εσωτερικό του ενδότατου ενεργού τμήματος. Εάν δεν είναι ενεργό κανένα τμήμα, το όριο θα σημειωθεί στο τέλος του πιο απομακρυσμένου τμήματος.
- Καταχώριση χρήστη η μετατόπιση σε ευθεία γραμμή και η πλευρική από τις κατευθύνσεις και τις αποστάσεις του σημείου περιστροφής του οχήματος μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη. Μπορούν να δημιουργηθούν έως πέντε (5) καταχωρίσεις χρήστη.

# Χαρτογράφηση θέσης που εισάγεται από τον χρήστη

- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων Φ<sup>\*</sup><sub>0</sub>, επιλέξτε Καθοδήγηση και χαρτογράφηση.
- 2. Στη Χαρτογράφηση θέσης 4, επιλέξτε την Ενεργή θέση χαρτογράφησης 5.
- 3. Επιλέξτε Νέα τοποθεσία χαρτογράφησης 6.
- 4. Στη Χαρτογράφηση θέσης, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αλλαγές εφαρμόζονται αυτόματα στην τρέχουσα χαρτογράφηση θέσης.



### ΑΡ.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ GNSS

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι ρυθμίσεις απαιτούνται για τον έλεγχο του ποσοστού, την υποβοηθούμενη/αυτόματη οδήγηση και τη λειτουργία του αισθητήρα κλίσης, καθώς και για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.
- Στο Κύριο μενού Ξ, στο Μενού ρυθμίσεων Φ<sup>\*</sup><sub>6</sub>, επιλέξτε Δέκτης GNSS .
- 2. Στις Γενικές ρυθμίσεις, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- Όταν είναι εφικτό, στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- Εξέλθετε από αυτή την οθόνη για να εκκινήσετε την αρχικοποίηση του δέκτη GNSS. Ένα αναδυόμενο μήνυμα θα εμφανιστεί κατά την αρχικοποίηση. Αυτό διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του Δέκτη GNSS, δείτε "Παράρτημα Α – Λεπτομέρειες δέκτη GNSS" σε σελίδα 34.

	Settings		
1	Device Manager	General Settings	
	Console	GNSS Port	Internal —— External
	Job Manager	Position Quality Requirement	ClearPath
	Guidance and Mapping	SBAS Availability	Disabled ————————————————————————————————————
	CNCC Deseiver	TerraStar Availability	Disabled Omerabled
	GNSS Receiver	Advanced Settings	$\sim$
			•
	Assisted/Automatic Steering Settings		
	Assisted/Automatic Steering Settings Device Manager	Advanced Settings	
	Assisted/Automatic Steering Settings Device Manager Console	Advanced Settings GNSS Refresh	
	Assisted/Automatic Steering Settings Device Manager Console Job Manager	Advanced Settings GNSS Refresh GNSS Type Selection: GLONASS not available	Galliea not available
	Assisted/Automatic Steering  Settings  Device Manager  Console  Job Manager  Guidance and Mapping	Advanced Settings GNSS Refresh GNSS Type Selection: CLONASS not available QZSS not available PRN Selection:	Galileo not available
	Assisted/Automatic Steering  Settings  Device Manager  Console  Job Manager  Guidance and Mapping  GNSS Receiver	Advanced Settings GNSS Refresh GNSS Type Selection:    GLONASS not available  PRN Selection:  Automatic  - 120 +	Ciallico not available 📄 Beidou not

# ΑΡ.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Στο Κύριο μενού ≡, στο Μενού ρυθμίσεων Φ<sup>\*</sup><sub>α</sub>, επιλέξτε Κονσόλα.
- 2. Μετά τη Λειτουργία εργασίας επιλέξτε από:
  - Απλή λειτουργία μόνο μία (1) εργασία θα είναι διαθέσιμη κάθε φορά.
    - Το μενού Έναρξη εργασίας στην οθόνη
       Καθοδήγηση περιλαμβάνει επιλογές για τη
       δημιουργία νέας εργασίας ή τη συνέχιση της
       τελευταίας δουλειάς.
  - Προχωρημένη λειτουργία περισσότερες από μία εργασίες μπορούν να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

 Το μενού Έναρξη εργασίας στην οθόνη Καθοδήγηση περιλαμβάνει επιλογές για τη δημιουργία νέας εργασίας, τη συνέχιση της τελευταίας δουλειάς ή την επιλογή από άλλες θέσεις εργασίας με τη χρήση του Job Manager.

Το Job Manager είναι διαθέσιμο από το
 Κύριο μενού-> Μενού ρυθμίσεων ή από
 το μενού Έναρξη εργασίας στην οθόνη
 Καθοδήγηση.



X	Settings	
רדנ	Device Manager	Display
UT	Console	Audio
	Job Manager	Culturar inds
≯°¤	Guidance and Mapping	Job Mode Simple Advanced
enngs	GNSS Receiver	
?	Assisted/Automatic Steering	
Help		
		0 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		2 <u>2</u> 👜 👜 🛄

### Job Manager

Χρησιμοποιήστε το Job Manager για τη δημιουργία, διαγραφή, διπλασιασμό, έναρξη και προσθήκη πληροφοριών σε μια επιλεγμένη εργασία ή εργασίες.



Δημιουργία Νέας εργασίας – Θα προσφερθούν επιλογές για αλλαγή του ονόματος που δημιουργήθηκε αυτόματα

και για προσθήκη αναφοράς πεδίου



Διαγραφή επιλεγμένης εργασίας ή εργασιών



 $\bigcirc$ 

Διπλασιασμός επιλεγμένης εργασίας – χρησιμοποιήστε για διπλασιασμό ορίων και κατευθυντήριων γραμμών από την επιλεγμένη εργασία

Πληροφορίες για την επιλεγμένη εργασία – χρησιμοποιήστε για να δείτε ή/και να προσθέσετε λεπτομέρειες στην επιλεγμένη εργασία. Το όνομα εργασίας δεν μπορεί να αλλάξει.



Έναρξη επιλεγμένης εργασίας – Τα κριτήρια θέσης GNSS πρέπει να πληρούνται πριν καταστεί διαθέσιμο αυτό

- Κλείσιμο χρησιμοποιήστε για έξοδο από την οθόνη Πληροφορίες εργασιών και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
- Επεξεργασία πληροφοριών επιλέξτε για
   να εισάγετε ένα όνομα χρησιμοποιώντας
   το πληκτρολόγιο στην οθόνη



# <u>ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</u>

Μόλις ολοκληρωθεί η ακολουθία ενεργοποίησης, θα εμφανιστεί το Μενού έναρξης εργασίας με επιλογές για έναρξη νέας εργασίας, συνέχιση τελευταίας δουλειάς ή άνοιγμα του job manager για επιλογή διαφορετικής εργασίας (οι επιλογές εξαρτώνται από τη λειτουργία εργασίας και τη διαθεσιμότητα εργασίας). Μόλις μια εργασία είναι ενεργή, ορισμένες επιλογές εγκατάστασης δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν. Κλείστε την Εργασία για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Η εγκατάσταση για το συγκεκριμένο όχημα και τις συσκευές του πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη μιας εργασίας. Δείτε "Αρ.2 Καθοδήγηση με τον Οδηγό οχήματος" σε σελίδα 11 και "Αρ.3 Εγκατάσταση πρόσθετων συσκευών" σε σελίδα 12 για λεπτομέρειες.

Για αλλαγή μεταξύ Απλής λειτουργίας εργασίας και Προχωρημένης λειτουργίας εργασίας, μεταβείτε στο Κύριο μενού-> Ρυθμίσεις-> Κονσόλα-> Λειτουργία εργασίας. Δείτε "Αρ.6 Επιλογή Λειτουργίας εργασίας" σε σελίδα 18 για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή λειτουργίας εργασίας.

# Απλή λειτουργία εργασίας

Χρησιμοποιήστε το μενού Έναρξη εργασίας για έναρξη μιας νέας εργασίας ή συνέχιση της τελευταίας δουλειάς. Μόνο μία εργασία είναι διαθέσιμη κάθε φορά. Η επιλογή μιας νέας εργασίας θα διαγράψει κάθε προηγούμενη εργασία.



Έναρξη νέας εργασίας



Συνέχιση τελευταίας δουλειάς

Κουμπί κυρίου μενού – πρόσβαση στις Ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των επιλογών βοήθειας και του Τερματικού γενικής χρήσης (UT).

Εάν η τρέχουσα Θέση GNSS είναι σε ζώνη UTM άλλη από την τρέχουσα ή γειτονική ζώνη UTM η Τελευταία δουλειά θα απενεργοποιηθεί.



# Προχωρημένη λειτουργία εργασίας

Χρησιμοποιήστε το μενού Έναρξη εργασίας για έναρξη νέας εργασίας, συνέχιση τελευταίας δουλειάς ή άνοιγμα του job manager για επιλογή διαφορετικής εργασίας.

- Έναρξη νέας εργασίας θα εμφανιστούν επιλογές για αλλαγή του ονόματος που δημιουργήθηκε αυτόματα και για προσθήκη αναφοράς πεδίου. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Πληροφορίες εργασιών 1 στο Job Manager για προσθήκη αναφορών αγροκτήματος ή/και πελάτη.
- Συνέχιση τελευταίας δουλειάς θα εμφανιστούν επιλογές για έλεγχο ή/και εισαγωγή πληροφοριών εργασιών συμπεριλαμβανομένου του πελάτη, του αγροκτήματος και του ονόματος πεδίου
  - Ανοίξτε τις Άλλες θέσεις εργασίας με τη χρήση του Job Manager
  - Κουμπί κυρίου μενού πρόσβαση στις Ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των επιλογών βοήθειας και του Τερματικού γενικής χρήσης (UT).
- Επεξεργασία πληροφοριών επιλέξτε για
   να εισάγετε ένα όνομα χρησιμοποιώντας
   το πληκτρολόγιο στην οθόνη
- X
- Ακύρωση χρησιμοποιήστε για να εξέλθετε από την οθόνη Πληροφορίες εργασιών και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να δημιουργήσετε νέα εργασία ή να εκκινήσετε την προηγούμενη εργασία

Ακύρωση

 — χρησιμοποιήστε για να εξέλθετε από την οθόνη Πληροφορίες νέων εργασιών και να επιστρέψετε στην

προηγούμενη οθόνη χωρίς να δημιουργήσετε νέα εργασία

Αποθήκευση & έξοδος

– επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τη νέα







Έναρξη επιλεγμένης εργασίας – επιλέξτε για να ξεκινήσετε την τελευταία δουλειά

Εάν η τρέχουσα Θέση GNSS είναι σε ζώνη UTM άλλη από την τρέχουσα ή γειτονική ζώνη UTM η Τελευταία δουλειά θα απενεργοποιηθεί.



### Χαρακτηριστικά οθόνης καθοδήγησης

Πληροφορίες & μπάρα κατάστασης Όνομα τρέχουσας εργασίας και πληροφορίες για την κατάσταση GNSS, τη λειτουργία καθοδήγησης, την περιοχή καλλιεργήσιμης γης και τη δέσμευση του υποβοηθούμενου/αυτόματου συστήματος διεύθυνσης.

### Κουμπί δίσκου ολίσθησης προς τα έξω



Οι τρέχουσες επιλεγμένες επιλογές θα επισημανθούν.



🛇 Λειτουργία καθοδήγησης – επιλέξτε για πρόσβαση σε επιλογές καθοδήγησης συμπεριλαμβανομένης της επιλογής μιας λειτουργίας καθοδήγησης και της δημιουργίας, διαγραφής και εναλλαγής κατευθυντήριων γραμμών



Λειτουργία ορίου – επιλέξτε για πρόσβαση σε επιλογές ορίων

- Γρήγορη ρύθμιση οθόνης επιλέξτε για  $\mathbf{O}_{\mathbf{O}}^{\mathbf{O}}$ πρόσβαση σε συχνή ρύθμιση κονσόλας και επιλογές οθόνης
  - Στρώματα χαρτογράφησης επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να
  - απενεργοποιήσετε τα στρώματα χάρτη Τερματικό γενικής χρήσης (UT) – επιλέξτε για πρόσβαση στο UT



UT

Κλείσιμο εργασίας – επιλέξτε για να κλείσετε την τρέχουσα εργασία και να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε πρόοδο εργασίας

### Μπάρα ενεργειών

Οι επιλογές είναι δυναμικές βάσει της επιλεγμένης επιλογής Μπάρας χαρακτηριστικών και της σχετικής επιλογής Δίσκου ολίσθησης προς τα έξω. Δείτε επιμέρους χαρακτηριστικά για λεπτομέρειες.





# ΑΡ.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Με το κουμπί Καθοδήγηση <sup>2</sup> Φ στη Μπάρα χαρακτηριστικών ενεργό, πιέστε το κουμπί δίσκου ολίσθησης προς τα έξω **2**.
- 2. Επιλέγει λειτουργία καθοδήγησης 6:

Μη καθοδήγηση

8

9

X

Καθοδήγηση ευθεία ΑΒ

Δυναμική προσαρμοστική AB
καθοδήγηση

🦉 Καθοδήγηση κύκλου Pivot

Καθοδήγηση αζιμούθιου





#### Καθοδήγηση ευθεία ΑΒ

Η καθοδήγηση ευθεία ΑΒ παρέχει καθοδήγηση σε ευθεία γραμμή βάσει σημείων αναφοράς Α και Β. Τα αρχικά σημεία Α και Β χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό όλων των άλλων παράλληλων κατευθυντήριων γραμμών.





#### Καθοδήγηση αζιμούθιου

Η καθοδήγηση αζιμούθιου παρέχει καθοδήγηση σε ευθεία γραμμή βάσει οριζόντιας γωνίας που μετράται δεξιόστροφα από μια αληθή βόρεια γραμμή βάσης. Κατά τη χρήση αζιμούθιου, το σημείο από το οποίο προέρχεται το αζιμούθιο είναι το κέντρο ενός φανταστικού κύκλου. Βόρεια = 0°, Ανατολικά= 90°, Νότια = 180°, Δυτικά = 270°.

Η καθοδήγηση βαθμού αζιμούθιου προβάλλει μια κατευθυντήρια γραμμή μεταξύ της τρέχουσας θέσης του οχήματος (σημείο Α) και ενός σημείου Β που έχει οριστεί 100 μέτρα μακριά στην κατεύθυνση αζιμούθιου που έχει εισαχθεί.

<b>2</b>	
°Z,	

#### Δυναμική προσαρμοστική ΑΒ καθοδήγηση

Η δυναμική προσαρμοστική ΑΒ καθοδήγηση παρέχει καθοδήγηση σε καμπύλη γραμμή βάσει της αρχικής γραμμής αναφοράς ΑΒ όπου η κάθε γειτονική κατευθυντήρια γραμμή αντλείται από το πλάτος καθοδήγησης που προβάλλεται και την κατεύθυνση.







#### Καθοδήγηση κύκλου Pivot

Η καθοδήγηση κύκλου Pivot παρέχει καθοδήγηση γύρω από μια κεντρική τοποθεσία που εκτείνεται προς τα μέσα ή προς τα έξω βάσει μιας αρχικής γραμμής αναφοράς AB. Αυτή η αρχική γραμμή βάσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό όλων των άλλων κατευθυντήριων γραμμών.

Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή προϊόντος σε ένα κεντρικό πεδίο περιστροφής κατά την καθοδήγηση σε μια κυκλική κατευθυντήρια γραμμή που ταιριάζει με την ακτίνα ενός κεντρικού συστήματος άρδευσης περιστροφής.



#### Μη καθοδήγηση

Η μη καθοδήγηση\* απενεργοποιεί την καθοδήγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία μη καθοδήγησης δεν διαγράφει καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές ή σημεία από την κονσόλα. Για τη διαγραφή καθορισμένων/αποθηκευμένων δεδομένων από την κονσόλα, δείτε τη «Διαχείριση δεδομένων» στο κεφάλαιο Εγκατάσταση συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετατόπιση σε γειτονικές κατευθυντήριες γραμμές θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το πλάτος καθοδήγησης, δείτε «Ρυθμίσεις-> Καθοδήγηση και χαρτογράφηση» για καθορισμένη απόσταση.



# ΑΡ.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΒ

- Οδηγήστε στην επιθυμητή τοποθεσία του Σημείου Α
   .
- Με το κουμπί Καθοδήγηση 2<sup>9</sup> στη Μπάρα χαρακτηριστικών ενεργό, πιέστε το εικονίδιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α .
- Οδηγήστε στην επιθυμητή τοποθεσία του Σημείου Β
   .
- Πιέστε το εικονίδιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β <sup>(B)</sup> για να καθορίσετε τη γραμμή ΑΒ.
- 5. Ονομάστε την κατευθυντήρια γραμμή.
  - Επιλέξτε Ακύρωση για να αποθηκεύσετε την κατευθυντήρια γραμμή χρησιμοποιώντας το όνομα που δημιουργείται αυτόματα.
  - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα εξατομικευμένο όνομα και έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση.

Η κονσόλα θα αρχίσει να παρέχει πληροφορίες πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσετε σε ολόκληρη την περιφέρεια της της κεντρικής περιστροφής για να εκκινήσετε την Καθοδήγηση κύκλου Pivot.

#### Επιλογές μπάρας ενεργειών



 $\mathbf{X}$ 

Σημείωση σημείου Α – χρησιμοποιήστε για να σημειώσετε το πρώτο σημείο στην κατευθυντήρια γραμμή.

Σημείωση σημείου Β – χρησιμοποιήστε για να σημειώσετε το τελευταίο σημείο στην κατευθυντήρια γραμμή και να καθορίσετε τη γραμμή AB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β είναι διαθέσιμο για επιλογή (είναι σε γκρι) μέχρι να διανυθεί η ελάχιστη απόσταση (10 πόδια / 3,0 μέτρα σε καθοδήγηση Ευθεία ή Καμπύλ, 165 πόδια / 50,0 μέτρα σε καθοδήγηση κύκλου Pivot).

Ακύρωση σημείωσης – χρησιμοποιήστε για να ακυρώσετε την εντολή Σημείωσης σημείου Α και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατευθυντήρια γραμμή (όταν έχει καθοριστεί).

# Διαγραφή τελευταίας κατευθυντήριας γραμμής

Η Διαγραφή τελευταίας σημειωμένης κατευθυντήριας γραμμής διαγράφει την τελευταία σημειωμένη κατευθυντήρια γραμμή από την τρέχουσα εργασία.

- 2. Πιέστε το εικονίδιο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  $\sqrt{10^{\circ}}$ .
- Πιέστε το εικονίδιο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 🔊 ξανά για να αφαιρέσετε πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές με σειρά από την τελευταία προς την πρώτη που δημιουργήθηκε.



### Επιλογές μπάρας ενεργειών δυναμικής προσαρμοστικής ΑΒ κατευθυντήριας γραμμής



Όταν βρίσκεστε σε Δυναμική προσαρμοστική ΑΒ καθοδήγηση, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

> Παύση χαρτογράφησης κατευθυντήριας γραμμής – χρησιμοποιήστε για να πραγματοποιήσετε παύση της δυναμικής χαρτογράφησης. Θα δημιουργηθεί μια ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου παύσης και του σημείου συνέχισης.



Συνέχιση χαρτογράφησης κατευθυντήριας γραμμής - χρησιμοποιήστε για τη συνέχιση της δυναμικής χαρτογράφησης. Θα δημιουργηθεί μια ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου παύσης και του σημείου συνέχισης.

Έναρξη παράκαμψης – χρησιμοποιήστε για να ξεκινήσετε μια διαφορετική κατευθυντήρια γραμμή από την τρέχουσα κατευθυντήρια γραμμή. Εάν συνδεθεί ή τελειώσει, αυτό θα αλλάξει την υπάρχουσα κατευθυντήρια γραμμή.



Παύση παράκαμψης – χρησιμοποιήστε για την παύση της δυναμικής χαρτογράφησης παράκαμψης. Θα δημιουργηθεί μια ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου παύσης και του σημείου συνέχισης.





Ακύρωση παράκαμψης – χρησιμοποιήστε για να ακυρώσετε τη χαρτογράφηση παράκαμψης, απορρίπτοντας την κατευθυντήρια γραμμή παράκαμψης



Τέλος παράκαμψης – χρησιμοποιήστε για να δημιουργήσετε μια νέα τελική τοποθεσία κατευθυντήριας γραμμής. Η παράκαμψη θα γίνει μέρος της τρέχουσας κατευθυντήριας γραμμής.

### Προσαρμογή κατευθυντήριας γραμμής

🗛 ្ <sub>2</sub> Η επιλογή Προσαρμογή κατευθυντήριας γραμμής επιτρέπει την αλλαγή της τρέχουσας κατευθυντήριας γραμμής στην τρέχουσα τοποθεσία του οχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθεται μόνο όταν βρίσκεστε σε καθοδήγηση ευθείας ΑΒ, αζιμούθιου ή δυναμική ΑΒ.

Εικόνα 1: Παράκαμψη με Σύνδεση παράκαμψης



Εικόνα 2: Παράκαμψη με Τέλος παράκαμψης







Συνέχιση παράκαμψης – χρησιμοποιήστε



# Κατευθυντήρια γραμμή εναλλαγής

Εάν αποθηκεύονται περισσότερες από μία κατευθυντήριες γραμμές, η επιλογή Κατευθυντήρια γραμμή εναλλαγής θα καταστεί διαθέσιμη. Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή σε άλλες διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές:

- Επιλέξτε το κουμπί Δίσκος ολίσθησης προς τα έξω
   Κ.
- 2. Πιέστε το εικονίδιο ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ  $\int dt = 0$
- Επιλέξτε την κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να είναι ενεργή.
- 4. Πιέστε το κουμπί Εναλλαγή .



# ΑΡ.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα όρια εφαρμογής ορίζουν τις περιοχές εργασίας όπου το προϊόν εφαρμόζεται ή όχι ενώ χρησιμοποιείται Αυτόματος έλεγχος τμημάτων (ASC) ή BoomPilot.

Η εφαρμογή δεν απαιτείται για τη χαρτογράφηση ενός ορίου.

Εάν χαρτογραφείτε ένα όριο με ένα ή περισσότερα τμήματα γυρισμένα και απενεργοποιημένα, είναι απαραίτητο να διατηρήσετε αυτή τη διαμόρφωση τμημάτων για όσο διαρκεί το πέρασμα του ορίου. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται στον αριθμό των τμημάτων που είναι ενεργοποιημένα και επομένως στο πλάτος του μηχανήματος μετά την έναρξη της διαδικασίας χαρτογράφησης ορίων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη χαρτογράφηση εφαρμογών του ορίου στο πιο εξωτερικό άκρο όλων των προγραμματισμένων τμημάτων – όχι απαραίτητα εκείνων που είναι ενεργοποιημένα ανά πάσα στιγμή κατά το πέρασμα του ορίου.

Όταν χαρτογραφείτε ένα όριο με ορισμένα τμήματα απενεργοποιημένα, είναι απαραίτητο να γυρίσετε το BoomPilot σε Χειροκίνητη λειτουργία και να βάλετε στο ΟΝ τον κύριο διακόπτη και τους διακόπτες τμημάτων για όλα τα τμήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά το πέρασμα του ορίου. Μόλις ολοκληρωθεί το πέρασμα του ορίου, οι διακόπτες τμημάτων μπορούν να γυρίσουν στο OFF, ο κύριος διακόπτης παραμένει στο ON, το BoomPilot μπορεί να γυρίσει στην Αυτόματη λειτουργία και τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αυτόματος έλεγχος τμημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένα όριο χαρτογραφείται με ορισμένα τμήματα γυρισμένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 20 στην κατευθυντήρια γραμμή πάνω στη σωστή θέση για μεταγενέστερα περάσματα στο πεδίο.

#### Καθορισμός εξωτερικού ή εσωτερικού ορίου

- Οδηγήστε σε μια επιθυμητή τοποθεσία στην περίμετρο της περιοχής εφαρμογής και προσανατολίστε το όχημα σε συνάρτηση με την καθορισμένη χαρτογράφηση θέσης.
- Με το κουμπί Όριο A στη Μπάρα χαρακτηριστικών ενεργό, πιέστε το κουμπί Δίσκος ολίσθησης προς τα έξω .
- 3. Επιλέξτε τον τύπο ορίου προς χαρτογράφηση.

Εξωτερικό όριο – καθορίζει μια περιοχή εργασίας όπου η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί ενώ χρησιμοποιείτε ASC ή BoomPilot.

- Εσωτερικό όριο καθορίζει μια περιοχή εργασίας όπου η εφαρμογή ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί ενώ χρησιμοποιείτε ASC ή BoomPilot.
- 4. Πιέστε το εικονίδιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΡΙΟΥ



Έναρξη εξωτερικού ορίου

Έναρξη εσωτερικού ορίου

 Αναγνωρίστε ότι θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη θέση χαρτογράφησης.



6. Μεταβείτε στην περίμετρο της περιοχής εφαρμογής.

Κατά τη μετάβαση, χρησιμοποιήστε ανάλογα με τις ανάγκες:

Παύση ορίου – πραγματοποιεί παύση της διαδικασίας σημείωσης ορίου. Θα δημιουργηθεί μια ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου παύσης και του σημείου συνέχισης.



<sup>Π</sup>Συνέχιση ορίου – συνεχίζει τη διαδικασία σημείωσης ορίου. Θα δημιουργηθεί μια ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου παύσης και του σημείου συνέχισης.



Ακύρωση ορίου – ακυρώνει τη διαδικασία σημείωσης ορίου.

- 7. Τέλος ορίου:
  - Αυτόματο κλείσιμο μετακινηθείτε εντός πλάτους ενός κύματος του σημείου έναρξης. Το όριο θα κλείσει αυτόματα (η λευκή κατευθυντήρια γραμμή θα γίνει μαύρη).



Χειροκίνητο κλείσιμο – πιέστε το εικονίδιο ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΥ για να κλείσετε το όριο με μια ευθεία γραμμή μεταξύ της τρέχουσας τοποθεσίας και του σημείου έναρξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχει διανυθεί η ελάχιστη απόσταση (πέντε φορές το πλάτος κύματος), θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

8. Πιέστε:

- Αποδοχή για να αποθηκεύσετε και να ονομάσετε χειροκίνητα το όριο
- Απόρριψη για να αποθηκεύσετε και να ονομάσετε αυτόματα το όριο

### Διαγραφή τελευταίου σημειωμένου ορίου

Η διαγραφή του τελευταίου σημειωμένου ορίου (εσωτερικού ή εξωτερικού) διαγράφει το τελευταίο σημειωμένο όριο από την τρέχουσα εργασία.



Διαγραφή εξωτερικού ορίου

Διαγραφή εσωτερικού ορίου





### ΑΡ.4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

## Επιλογές χάρτη

#### Κατευθυντήρια γραμμή & Σημεία

• Κατευθυντήριες γραμμές

Πορτοκαλί – ενεργή γραμμή καθοδήγησης
 Μαύρο (πολλαπλό) – γειτονικές γραμμές καθοδήγησης

- Μαύρο γραμμή εξωτερικού ορίου
- ◄Γκρι γραμμή εσωτερικού ορίου
- Μπλε γραμμή πολύγωνου ορίου

Μαύρο/λευκό – γραμμή ορίου ζώνης χάρτη συνταγής

- - Πράσινο σημείο Σημείο Β
- Περιοχή κάλυψης απεικονίζει την περιοχή εφαρμογής και την επικάλυψη:
  - Μπλε μία εφαρμογή
  - Κόκκινο δύο ή περισσότερες εφαρμογές

### Όχημα

Το μοτίβο σε σχήμα V του οχήματος με αναπαράσταση σε πραγματικό χρόνο των ενεργών τμημάτων βραχίονα είναι ευαίσθητο στην αφή για έναρξη και διακοπή της χαρτογράφησης εφαρμογών όταν έχει ενεργοποιηθεί μια συσκευή χαρτογράφησης εφαρμογών ή ένα σύστημα BoomPilot.

- Τμήματα
  - Άδεια κουτιά ανενεργά τμήματα
  - Λευκά κουτιά ενεργά τμήματα

### Μίνι χάρτης

Ο μίνι χάρτης παρέχει γρήγορη πρόσβαση ανάμεσα στην Προβολή οχήματος και την Προβολή πεδίου

- Προβολή οχήματος δημιουργεί μια εικόνα υπολογιστή της θέσης οχήματος που εμφανίζεται στην περιοχή εφαρμογής.
- Προβολή πεδίου δημιουργεί μια εικόνα υπολογιστή της θέσης οχήματος και της περιοχής εφαρμογής από εναέρια προοπτική.

### Στρώματα χαρτογράφησης

Οι επιλογές στρωμάτων χαρτογράφησης εμφανίζουν επιλογές για εμφάνιση χαρτών κάλυψης και χαρτών εφαρμοσμένων τιμών.

- Οι συσκευές χωρίς έλεγχο ποσοστού δημιουργούν μόνο χάρτη Κάλυψης της εφαρμογής.
- Οι συσκευές με έλεγχο ποσοστού δημιουργούν και στρώμα χάρτη Κάλυψης και ξεχωριστό στρώμα χάρτη Εφαρμοσμένων τιμών.



23 0

### Πληροφορίες & μπάρα κατάστασης

**Λεπτομέρειες ορίου εργασίας & εφαρμογής** Επιλέξτε το όνομα εργασίας στη Μπάρα πληροφοριών για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την περιοχή καλλιεργήσιμης γης της τρέχουσας εργασίας.

#### Μπάρα κατάστασης

Κατάσταση GNSS

۲

**()** 

Η μπάρα κατάστασης παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση GNSS, τη λειτουργία καθοδήγησης, την περιοχή καλλιεργήσιμης γης, τη δέσμευση του υποβοηθούμενου/ αυτόματου συστήματος διεύθυνσης και την κατάσταση ελέγχου εφαρμογής.

Πράσινο = GPS, GLONASS, ή SBAS (με ή

Για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες κατάστασης, επιλέξτε τη Μπάρα κατάστασης στις εμφανιζόμενες διαθέσιμες επιλογές.

> χωρίς απαιτούμενο DGPS) Κίτρινο = GPS μόνο

Κόκκινο = χωρίς GNSS

Πορτοκαλί = Κάθοδος/ClearPath

km/h	ha 0.00	deg No.
	<b>10:34</b> <b>15/09/2021</b> 13/09/2021 15:14	×
	Total Arable Land	0.1 hectares
	Exterior Boundary Area	0.1 hectares
	Number of Exterior Boundary Polygons	1
1	Interior Boundary Area	0.0 hectares
	Number of Interior Boundary Polygons	0
	Total Applied Area	0.0 hectares

Mark Point A

Λεπτομέρειες ορίου εργασίας & εφαρμογής

23/06/2021 11:28

5 3

Μπάρα κατάστασης



# Μπάρα καθοδήγησης

#### Φωτεινή μπάρα στην οθόνη

Χρησιμοποιείται για να αναπαριστά την απόσταση μακριά από την κατευθυντήρια γραμμή ή το όχημα.

Για να διαμορφώσετε τη διαθεσιμότητα Lightbar, τη λειτουργία οθόνης ή την απόσταση LED, από το Κύριο μενού , στο Μενού ρυθμίσεων 🖏 , μεταβείτε στην Καθοδήγηση και χαρτογράφηση-> Φωτεινή μπάρα.

### Δραστηριότητα πλοήγησης

Κατάσταση GNSS & τρέχουσα δραστηριότητα

- Εμφανίζει «Χωρίς GNSS» όταν το GNSS είναι μη διαθέσιμο ή «Αργό GNSS» όταν το GNSS λαμβάνει δεδομένα GGA με λιγότερα από 5Hz.
- Εμφανίζει δραστηριότητες όπως σημείωση ενός σημείου Α ή Β

Σφάλμα Cross Track – εμφανίζει την απόσταση από την επιθυμητή κατευθυντήρια γραμμή σας.

Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία εμφανίζεται η απόσταση:

- 1. Πιέστε το κουτί Δραστηριότητα πλοήγησης.
- 2. Επιλέξτε τη μορφή μέτρησης.

### Επιλέξιμες πληροφορίες εργασιών

- Ταχύτητα εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα ταξιδιού
- Κατεύθυνση εμφανίζει την πορεία του ταξιδιού δεξιόστροφα από μια αληθή βόρεια γραμμή βάσης. Βόρεια = 0°, Ανατολικά = 90°, Νότια = 180°, Δυτικά = 270°.
- Συνολική εφαρμοσμένη περιοχή εμφανίζει τη συνολική περιοχή συσσώρευσης όπου έχει εφαρμοστεί προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών διπλής κάλυψης.
- Αριθμός σάρωσης εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό σάρωσης αναφορικά με την αρχική γραμμή καθοδήγησης AB, με κατεύθυνση από A προς B. Ο αριθμός θα είναι θετικός όταν το όχημα είναι στα δεξιά της γραμμής βάσης AB ή αρνητικός όταν το όχημα είναι στα αριστερά της γραμμής βάσης AB.



Επιλέξιμες πληροφορίες εργασιών 23/06/2021 11:28 Mark Point A 6.5 23.0 0 5.3 0.00 deg km/h No ha 01/06/2021 10:16 ~ Mark Poin 8.0 0 0 0 0.00 deg 8.03 0 0 No. 9

# ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Τερματικό γενικής χρήσης (UT) είναι προσβάσιμο είτε από την Οθόνη καθοδήγησης είτε από το Κύριο μενού .



TwinView – χρησιμοποιήστε για να εμφανίσετε και το UT και πληροφορίες καθοδήγησης

# <u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΚΤΗ GNSS</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι ρυθμίσεις απαιτούνται για τον έλεγχο του ποσοστού, την υποβοηθούμενη/αυτόματη οδήγηση και τη λειτουργία του αισθητήρα κλίσης, καθώς και για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.

- 1. Στο Κύριο μενού 😑, στο Μενού ρυθμίσεων 🏝, επιλέξτε Δέκτης GNSS .
- 2. Στις Γενικές ρυθμίσεις, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- 3. Όταν είναι εφικτό, στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, κάντε τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- Εξέλθετε από αυτή την οθόνη για να εκκινήσετε την αρχικοποίηση του δέκτη GNSS. Ένα αναδυόμενο μήνυμα θα εμφανιστεί κατά την αρχικοποίηση. Αυτό διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

#### Θύρα GNSS

Η θύρα COM μπορεί να ρυθμιστεί σε «Εσωτερική» για χρήση του εσωτερικού δέκτη GNSS και μετάδοση έξω ή «Εξωτερική» για λήψη εξωτερικών δεδομένων GNSS.

- Εσωτερική χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας από τον εσωτερικό δέκτη GNSS· αυτά τα δεδομένα NMEA στέλνονται από τη σειριακή «Θύρα Α» RS-232 της καλωδίωσης στον επιλεγμένο ρυθμό δεδομένων GNSS
- Εξωτερική χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας από έναν εξωτερικά συνδεδεμένο δέκτη GNSS που έχει συνδεθεί στη σειριακή «Θύρα A» RS-232 της καλωδίωσης
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξωτερικός δέκτης απαιτείται για εργασία με δεδομένα τοποθεσίας TerraStar, OmniStar HP/XP ή RTK.

### Settings **General Settings** Device Manager UT **GNSS** Port Console Position Quality Requirement Job Manager SBAS Availability Guidance and Mapping TerraStar Availability **GNSS** Receiver Advanced Settings **\$** Assisted/Automatic Steering Help

### Ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης εξωτερικού δέκτη

Πριν τη σύνδεση της κονσόλας και την εργασία με εξωτερικό δέκτη GNSS, πρέπει να πληρούνται αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης.

Ρυθμίσεις σειριακής θύρας		
Ρυθμός Baud:	επιτρέπεται μόνο σε 115.200	
Δυαδικά ψηφία δεδομένων:	8	
Ισοτιμία:	Καμία	
Δυαδικά ψηφία τέλους:	1	
Απαιτήσεις σύνδεσης σειριακής θύρας		

Αρσενικό σειριακό καλώδιο RS-232 9 ακροδεκτών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογέας μόντεμ Null ανάλογα με τη διευθέτηση ακροδεκτών του δέκτη.

10,0 Hz
10,0 Hz
1,0 Hz

#### Ποιοτικές απαιτήσεις θέσης

Επιλέξτε μεταξύ χρήσης ClearPath ή SBAS. Το SBAS πρέπει να είναι ενεργοποιημένο παρακάτω στη ρύθμιση «Διαθεσιμότητα SBAS» για να παρουσιάζεται η επιλογή SBAS.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον Δείκτη ποιότητας GGA που μπορεί να αναμένεται από τους διαφορετικούς τύπους σήματος GNSS.

Τύπος σήματος GNSS	Δείκτης ποιότητας GGA	Τυπική ακρίβεια
Ένα σημείο / αυτόνομο GNSS	1	<2 m
Ένα σημείο / αυτόνομο GNSS με ΚΑΘΟΔΟ/ClearPath	1	<1 m*
Συστήματα SBAS που περιλαμβάνουν WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS κλπ.	2 ή 9	0,7 m
TerraStar-L (σύγκλιση)	2	40 cm
RTK (σταθερό)	4	1,0 cm + 1 ppm
RTK (πλωτήρας)	5	4 cm
TerraStar-C (σύγκλιση)	5	4 cm
OmniStar HP/XP/G2	5	~10 cm

\*Για διάστημα 60 λεπτών.

#### Διαθεσιμότητα SBAS

Ενεργοποιήστε εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά διορθωμένα σήματα SBAS (π.χ. EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS).

#### Διαθεσιμότητα TerraStar

Ενεργοποιήστε εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες TerraStar.

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

#### Ανανέωση GNSS

Το κουμπί ανανέωσης θέσης GNSS θα κάνει επαναφορά του φίλτρου ClearPath στον δέκτη OEMStar σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει τον δέκτη να λειτουργεί σε κοντινή απόσταση από πυκνή κάλυψη δέντρων ή/και κτίρια. Στην προχωρημένη λειτουργία, θα γίνει αυτόματη επαναφορά του φίλτρου ClearPath με την έναρξη μιας νέας εργασίας ή μιας υπάρχουσας εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού πατήσει Ανανέωση GNSS, ο χρήστης πρέπει να περιμένει περίπου 10 λεπτά για πλήρη λειτουργία και αναμενόμενη ακρίβεια GNSS. Η ενεργοποίηση ανανέωσης κατά τη διάρκεια εργασίας θα προκαλέσει στιγμιαία διακοπή στην αναμετάδοση δεδομένων GNSS. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα οδηγήσει στην απενεργοποίηση για μικρό χρονικό διάστημα τμημάτων που

βρίσκονται ήδη σε αυτόματη λειτουργία BoomPilot.

Η ανανέωση δεν πρέπει να πραγματοποιείται κατά την ενεργή εφαρμογή.

#### Επιλογή τύπου GNSS

Τα μη διορθωμένα σήματα GPS από το σύστημα GPS είναι πάντα διαθέσιμα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Παρουσιάζεται όταν τα ακόλουθα μη διορθωμένα σήματα ΔΕΝ είναι διαθέσιμα:

- GLONASS
- Galileo
- Beidou
- QZSS

I	]
Device Manager	Advanced Settings
Console	GNSS Refresh
	GNSS Type Selection:
Job Manager	GLONASS not available Gallieo not available Beldou n
Cuidance and Manning	QZSS not available
Guidance and Happing	Automatic
GNSS Receiver	- 120 +
	Alternate PRN
Assisted/Automatic Steering	

### Επιλογή PRN

Κατά τη χρήση του εσωτερικού δέκτη GNSS, το μενού PRN επιτρέπει την επιλογή έως δύο συγκεκριμένων δορυφόρων SBAS προς χρήση για διορθώσεις SBAS. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να αφαιρέσει δεδομένα διόρθωσης SBAS από δυσλειτουργικούς δορυφόρους SBAS.

- Αυτόματο αυτόματη επιλογή PRN
- Αριθμός επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για τον αριθμό που σχετίζεται με την τοποθεσία λειτουργίας σας

### Εναλλακτική PRN

Όταν η PRN δεν είναι αυτόματη, επιτρέπει πιθανή επιλογή δεύτερης PRN SBAS για παροχή δεδομένων διόρθωσης.

- Κανένας δεν υπάρχει εναλλακτικός αριθμός PRN
- Αριθμός επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για τον αριθμό που σχετίζεται με την τοποθεσία λειτουργίας σας

### Μη εμφάνιση PRN

Οι επιλογές PRN είναι διαθέσιμες μόνο με επιλογή τύπου GNSS SBAS με ρύθμιση στον εσωτερικό δέκτη GNSS.

# Πληροφορίες κατάστασης GNSS

Οι Πληροφορίες κατάστασης GNSS εμφανίζουν μια στιγμιαία απεικόνιση των τρεχουσών πληροφοριών κατάστασης GNSS.

- 1. Στην Οθόνη καθοδήγησης, πιέστε τη Μπάρα κατάστασης
- 2. Επιλέξτε το εικονίδιο GNSS 🗐.
- 3. Προβάλλετε δεδομένα όπως:
  - ΗDOP μέτρο γεωμετρικής ισχύος δορυφόρου στο οριζόντιο επίπεδο. Προτιμάται τιμή HDOP μικρότερη από 2.
  - Δείκτης ποιότητας θέσης ο τρέχων δείκτης ποιότητας του σήματος GNSS (δείτε χάρτη απαιτήσεων GGA)
  - Αναγνώριση σταθμού αναφοράς ο τρέχων αριθμός αναγνώρισης δορυφόρου DGPS
  - Ηλικία διόρθωσης ηλικία οποιασδήποτε διόρθωσης εφαρμόζεται στην εκτίμηση υπολογισμού θέσης. Όταν κατά τη χρήση του SBAS η ηλικία διόρθωσης δεν είναι αληθής τύπος SC104 Διαφορικής διόρθωσης και μόνο ενσωματώνει κατασκευή ιονοσφαιρικού μοντέλου.
  - Αριθμός δορυφόρων ο αριθμός των δορυφόρων GNSS σε προβολή (απαιτούνται κατ' ελάχιστον 4 για DGPS)
  - Ζώνη UTM ζώνη όπου βρίσκεται επί του παρόντος (δείτε «συντεταγμένες και ζώνες UTM» στο παρόν εγχειρίδιο)
  - Τύπος δέκτη ο τρέχων δείκτης του δέκτη
  - Έκδοση δέκτη η έκδοση λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στον δέκτη
  - Μοντέλο δέκτη τα μοντέλα διόρθωσης που διατίθενται προς χρήση με την τρέχουσα διαμόρφωση δέκτη
- Πιέστε οκ για να επιστρέψετε στην οθόνη Πληροφορίες μπάρας κατάστασης.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι διαθέσιμο το GNSS, όλες οι καταχωρήσεις θα είναι «Άκυρες».



Πληροφορίες δείκτη ποιότητας GGA

- GPS μη διορθωμένα δεδομένα τοποθεσίας ενός σημείου βάσει GPS μόνο με QI GGA «1» γίνονται δεκτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το GPS είναι επιλεγμένο πάντα.
- ► GPS+GLONASS μη διορθωμένα δεδομένα τοποθεσίας ενός σημείου βάσει GPS και GLONASS με QI GGA «1» γίνονται δεκτά.
- GPS+SBAS είτε μη διορθωμένα δεδομένα τοποθεσίας ενός σημείου είτε διορθωμένα δεδομένα τοποθεσίας SBAS γίνονται δεκτά -QI GGA «1» ή «2» (3, 4 ή 5 γίνονται δεκτά επίσης).
- GPS+GLONASS+SBAS είτε μη διορθωμένα δεδομένα τοποθεσίας ενός σημείου είτε διορθωμένα δεδομένα τοποθεσίας SBAS γίνονται δεκτά QI GGA «1» ή «2» (3, 4 ή 5 γίνονται δεκτά επίσης).
- GPS+GLONASS+SBAS+DGPS μόνο δεδομένα GGA με τιμή QI «2» ή μεγαλύτερη γίνονται δεκτά (3, 4 ή 5 γίνονται δεκτά επίσης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι λειτουργίες χαρτογράφησης, εφαρμογής και καθοδήγησης που βασίζονται στην κονσόλα σταματούν εάν η τιμή QI GGA πέσει κάτω από «2» με τη ρύθμιση αυτή επιλεγμένη.

### ΓΛΩΣΣΑΡΙ GNSS

#### Εμπορικός πάροχος δορυφόρου:

Άλλη κοινή πηγή για σήματα DGPS. Οι πληροφορίες διόρθωσης σφαλμάτων που αποκτώνται από τους σταθμούς βάσης τους στέλνονται σε δορυφόρο επικοινωνιών (ξεχωριστό από τους δορυφόρους GPS) και μεταδίδουν στον χρήστη. Αυτές οι διορθώσεις που βασίζονται σε δορυφόρο τείνουν να έχουν πιο ευρεία κάλυψη από τις μεταδόσεις που βασίζονται σε πύργο (δεσμοί FM) και η ακρίβεια του συστήματος δεν επηρεάζεται σημαντικά από την απόσταση του χρήστη από τους δέκτες του σταθμού βάσης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών ζητούν συνδρομή για χρήση. Ένας ευρέως γνωστός πάροχος είναι η OmniSTAR.

### CORS (Σταθμός αναφοράς που λειτουργεί συνεχώς)/Δίκτυο RTK:

Μια σειρά από σταθμούς βάσης που εξαπλώνονται σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή (όπως μια ολόκληρη πολιτεία/κομητεία), που είναι δικτυωμένοι μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή και που μεταδίδουν δεδομένα διόρθωσης RTK στο Διαδίκτυο. Τα δίκτυα CORS μπορεί να είναι δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας/λειτουργίας και μπορούν να προσφέρουν δωρεάν σήμα ή να ζητούν ετήσια συνδρομή. Αποκτώντας πρόσβαση σε ένα δίκτυο CORS μέσω κυψελοειδούς σύνδεσης, ο τελικός χρήστης καταργεί την ανάγκη κατοχής ενός σταθμού βάσης.

#### Διαφορικές διορθώσεις

Οι διαφορικές διορθώσεις είναι μια λύση ειδικά για τον αλγόριθμο «διπλής διάκρισης» που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών διόρθωσης που εφαρμόζει το RTK σε κάθε δεδομένο δορυφορικής εμβέλειας GNSS. Οι «διορθώσεις» είναι ο γενικός όρος που εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές πιθανών διορθώσεων από SBAS (WAAS/EGNOS) έως OmniStar, TerraStar PPP και RTK.

### Διαφορικό GPS (DGPS):

Χρήση της συγκεκριμένης λύσης RTK για εφαρμογή διαφορικών διορθώσεων στα δεδομένα συστοιχίας δορυφόρων GPS.

### EGNOS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση):

Ένα δορυφορικό σύστημα φασματικής επαύξησης (SBAS) που αναπτύχθηκε από κοινού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το EUROCONTROL. Το σύστημα είναι ελεύθερο προς χρήση και παρέχει διαφορική κάλυψη διόρθωσης πρωτίστως στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το EGNOS παρέχει ακρίβειες pass-to-pass 15-25 cm και ακρίβειες year-to-year +/-1 m.

### GLONASS (Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης):

Ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που ανέπτυξε και λειτουργεί η ρωσική κυβέρνηση. Αποτελείται από περίπου 24 δορυφόρους που είναι συνεχώς σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ενώ οι πρώτοι δέκτες GNSS συνήθως αξιοποιούσαν μόνο σήματα GPS, πολλοί από τους σημερινούς δέκτες GNSS μπορούν να αξιοποιούν σήματα και από GPS και από GLONASS, αυξάνοντας αποτελεσματικά τον συνολικό αριθμό δορυφόρων που είναι διαθέσιμοι προς χρήση.

### Ακριβής τοποθεσία σημείων GNSS (PPP)

Το PPP είναι μια δορυφορική υπηρεσία διόρθωσης με συνδρομή που παρέχεται παγκοσμίως και μεταδίδει σε κατάλληλα εξοπλισμένους δέκτες GNSS. Το PPP αξιοποιεί μια σειρά σταθμών αναφοράς παγκοσμίως για τη διόρθωση δορυφορικών σφαλμάτων ρολογιού και τροχιάς που μετά μεταδίδονται σε τοπικούς δέκτες. Το PPP απαιτεί χρόνο σύγκλισης.

### GNSS (Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης):

Γενικός όρος που αναφέρεται σε ένα πολλαπλό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται από έναν δέκτη για να υπολογίσει τη θέση του. Παραδείγματα των συστημάτων αυτών περιλαμβάνουν: Το GPS που αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το GLONASS από τη Ρωσία. Επιπλέον συστήματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν το Galileo της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Compass της Κίνας. Δέκτες GNSS νέας γενιάς σχεδιάζονται για να αξιοποιούν πολλαπλά σήματα GNSS (όπως GPS και GLONASS). Ανάλογα με τη συστοιχία και τα επιθυμητά επίπεδα ακρίβειας, η απόδοση του συστήματος μπορεί να βελτιωθεί μέσω πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό δορυφόρων.

### GPS (Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού στίγματος)

Το όνομα του δικτύου δορυφορικής πλοήγησης που διατηρεί το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Αποτελείται από περίπου 30 δορυφόρους που είναι συνεχώς σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης και για αναφορά σε οποιαδήποτε συσκευή εξαρτάται από δορυφόρους πλοήγησης για λειτουργικότητα.

### NTRIP (Δικτυωμένη μεταφορά του RTCM μέσω πρωτοκόλλου Διαδικτύου):

Μια εφαρμογή βασιζόμενη στο Διαδίκτυο που κάνει τα δεδομένα διόρθωσης RTCM από τους σταθμούς CORS διαθέσιμα σε όλους όσους έχουν σύνδεση Διαδικτύου και τα κατάλληλα διαπιστευτήρια εισόδου στον διακομιστή NTRIP. Συνήθως χρησιμοποιεί κυψελοειδή σύνδεσμο για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο και τον διακομιστή NTRIP.

### Αλλαγή θέσης

Η συνεχής αλλαγή στον υπολογισμό της θέσης GNSS που πρωταρχικά προκαλείται από αλλαγές στην ατμόσφαιρα και την ιονόσφαιρα, η μη καλή δορυφορική γεωμετρία (που πιθανόν προκαλείται από εμπόδια όπως κτίρια και δέντρα, τα σφάλματα ρολογιού δορυφόρου και οι αλλαγές συστοιχίας δορυφόρου. Για ακρίβεια υποδεκατόμετρου, προτείνονται δέκτες διπλής συχνότητας που χρησιμοποιούν λύσεις είτε PPP είτε RTK.

### RTK (Κινηματική σε πραγματικό χρόνο):

Επί του παρόντος το πιο ακριβές σύστημα διόρθωσης GPS που είναι διαθέσιμο, το οποίο χρησιμοποιεί επίγειο σταθμό αναφοράς που βρίσκεται σχετικά κοντά στον δέκτη GPS. Το RTK μπορεί να παρέχει ακρίβεια μίας ίντσας, γνωστής και ως εκατοστόμετρο, pass-to-pass, και επίσης παρέχει σταθερότητα θέσης year-to-year. Οι χρήστες RTK μπορούν να έχουν τους δικούς τους σταθμούς βάσης, να εγγραφούν σε δίκτυα RTK ή να χρησιμοποιήσουν CORS.

### SBAS (Δορυφορικό σύστημα φασματικής επαύξησης):

Γενικός όρος που αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύστημα διαφορικής διόρθωσης που βασίζεται σε δορυφόρο. Παραδείγματα SBAS περιλαμβάνουν: Το WAAS στις Ηνωμένες Πολιτείες, το EGNOS στην Ευρώπη και το MSAS στην Ιαπωνία. Επιπλέον SBAS που θα καλύπτει άλλες περιοχές του κόσμου πιθανότατα θα συνδεθεί στο μέλλον.

### WAAS (Σύστημα επαύξησης ευρείας περιοχής):

Μια δορυφορική υπηρεσία διόρθωσης που αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA). Είναι ελεύθερο προς χρήση και παρέχει κάλυψη στις ΗΠΑ και σε μέρη του Καναδά και του Μεξικού. Το WAAS παρέχει ακρίβειες pass-to-pass 15-25 cm, εντούτοις η ακρίβεια year-to-year θα είναι σε εύρος +/-1 m.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

# Σχετικές πληροφορίες

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του συστήματος καθώς και τις εκδόσεις λογισμικού των μονάδων που είναι συνδεδεμένες στο CAN bus.

# Οδηγός χρήσης

Παρέχει κώδικα QR για ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.

### Εγγραφή προϊόντος

Παρέχει κώδικα QR για καταχώριση της κονσόλας σας.

Σημειώστε τον σειριακό αριθμό σας στο πίσω μέρος της κονσόλας. Απαιτείται για εγγραφή προϊόντος.



# MATRIX<sup>®</sup>908

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ	6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ	10
ΑΡ.1 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	10
ΑΡ.2 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	11
ΑΡ.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	12
ΑΡ.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	16
ΑΡ.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ GNSS	17
ΑΡ.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	18
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	20
ΑΡ.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ	23
ΑΡ.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΒ	25
ΑΡ.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	28
ΑΡ.4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ	30
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	33



A Subsidiary of *Spraying Systems Co.*\*

www.teejet.com

ENAPEH

98-01578-EN-A4/LT R0 English International © TeeJet Technologies 2021