

Obsah

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI	IV
OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	IV
NAMĚŘENÉ HODNOTY, KTERÉ MUSÍTE MÍT PO RUCE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE	1
POSTŘIKOVAČE	2
Čelní samojízdný postřikovač	2
Zadní samojízdný postřikovač	3
Traktor s pevným čelním postřikovačem Traktor s peseným mimostředovým postřikovačem	4 5
Traktor s neseným postřikovačem vzadu	6
Traktor s výkyvným neseným postřikovačem	7
ROZMETADLA	8
Samojízdné rozmetadlo	8
Traktor s pevně namontovaným neseným rozmetadlem Traktor s výkyvným rozmetadlem	9
PRIPOJENI A FUNKCE KONZOLY	11
SCHEMA SYSTEMU	12
NASTAVENÍ KONZOLY	13
Č. 1 UVÍTACÍ OBRAZOVKA	13
Č. 2 PROJDĚTE SI PRŮVODCE VOZIDLEM	14
Přístup ke správci vozidel po prvním spuštění	15
Č. 3 ZADEJTE DOSTUPNÁ ODEMKNUTÍ	17
Č. 4 ZALOŽENÍ IMPLEMENTACE PROSTŘEDNICTVÍM PRŮVODCE ZAŘÍZENÍM	18
Správce vozidel a zařízení	
Vytvořit nové zařízení	
Opravit zarizeni	
Odstranit zařízení	
Č. 5 NASTAVENÍ NAVÁDĚNÍ	21
Č. 6 NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ MAPOVÁNÍ	22
	22
Č. 7 NASTAVENÍ GNSS	25
Č. 7 NASTAVENÍ GNSS Č. 8 NASTAVENÍ ASISTOVANÉ/AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ	23
Č. 7 NASTAVENÍ GNSS Č. 8 NASTAVENÍ ASISTOVANÉ/AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ Č. 9 VYBERTE REŽIM ÚLOHY	23 24 25
Č. 7 NASTAVENÍ GNSS Č. 8 NASTAVENÍ ASISTOVANÉ/AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ Č. 9 VYBERTE REŽIM ÚLOHY Správce úloh	23 24 25 26

ΖΑΗΑΊΤ ÚLOHU	28
Režim Jednoduchá úloha	
Režim Pokročilá úloha	
Funkce obrazovky Pokyny	
Č. 1 VYBERTE REŽIM POKYNŮ	31
Č. 2 VYTVOŘENÍ POKYNŮ AB	33
Přepnout pokyn	
Smazat poslední pokyn	
Upravit vodicí linie	
Asistované/automatické řízení Nudge	
Možnosti lišty akcí Dynamických adaptivních pokynů AB	
Č. 3 VYTVOŘENÍ HRANICI APLIKACE	36
Odstranit poslední označenou hranici	
Č. 4 DŮKLADNĚJŠÍ POCHOPENÍ OBRAZOVKY POKYNY	38
Možnosti mapy	
Informační a stavová lišta	
Vrstvy mapování	
Panel navádění	
Č. 5 POKYNY NALEZNETE V ČÁSTI "MAPOVÁNÍ APLIKACÍ".	42
Bez modulu řízení sekcí	
Postřikovač ISOBUS	
Rozmetadlo ISOBUS	
Řídicí modul sekcí TeeJet	
PŘÍSTUP K UNIVERZÁLNÍMU TERMINÁLU	44
ΜΟŽΝΟSΤΙ ΝΑΡΟΥĚDY	45
O zařízení	
Uživatelská příručka	
Registrace produktu	

Autorská práva

© TeeJet Technologies 2023. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani počítačových programů v něm popsaných nesmí být reprodukována, kopírována, fotokopírována, překládána nebo redukována v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými nebo strojově čitelnými, nahrávanými nebo jinými, bez předchozího písemného souhlasu společnosti TeeJet Technologies.

Funkce odblokování

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny ostatní názvy značek nebo produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST TEEJET TECHNOLOGIES POSKYTUJE TENTO MATERIÁL "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. NEPŘEBÍRÁ SE ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA AUTORSKÁ PRÁVA ANI PATENT. SPOLEČNOST TEEJET TECHNOLOGIES V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ NEBO DAT, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TEEJET TECHNOLOGIES BYLA NA TAKOVÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ SOFTWAREM SPOLEČNOSTI TEEJET TECHNOLOGIES UPOZORNĚNA.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

Veškeré pokyny týkající se bezpečnosti a provozu je třeba si přečíst předtím, než bude systém uveden do chodu. Bezpečný provoz stroje je zodpovědností operátora. Bezpečnostní postupy musí být vyvěšeny v blízkosti zařízení a musí být pro operátora zřetelně viditelné a čitelné. Bezpečnostní postupy by měly být v souladu s veškerými místními předpisy a předpisy společnosti, právě tak jako s materiálovým bezpečnostním listem (MSDS). S žádostí o pomoc se obracejte na místního prodejce.

Definice výstražných symbolů:



NEBEZPEČÍ! Tento symbol je vyhrazen pro nejextrémnější situace, kdy hrozí těžká újma na zdraví nebo hrozí bezprostřední nebezpečí smrti.



VAROVÁNÍ! Tento symbol značí nebezpečnou situaci, která může vyústit v těžkou újmu na zdraví nebo smrt.



VÝSTRAHA! Tento symbol značí nebezpečnou situaci, která může vyústit v lehkou nebo středně těžkou újmu na zdraví.



POZNÁMKA: Tento symbol označuje postupy, kterých by si měl být operátor vědom.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



NEBEZPEČÍ!

- Přečtěte si následující pokyny. Pokud vám pokyny po přečtení návodu nebudou jasné, obraťte se prosím na místního prodejce.
 - Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
 - · Nepoužívejte stroj pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv nedovolených látek.
 - · Některé systémy obsahují topné ventilátory. Nikdy topné těleso nezakrývejte, jinak hrozí vážné nebezpečí požáru!



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před tím, než začnete s prací na konkrétní součásti, ujistěte se, že je veškeré elektrické napájení vypnuto a nedá se náhodně zapnout.
- · Před použitím obloukové svářečky na zařízení, nebo čemkoliv k němu připojeném, odpojte napájecí kabely.
- U systémů, které mají pohon s proměnlivým kmitočtem, je nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku zbytkového napětí. Není přípustné zařízení otvírat, ani odpojovat systém nebo provádět rychlá spojení, nejméně 5 minut po odpojení proudu.
- Uvádějte systém do chodu pouze s pomocí zdroje uvedeného v návodu. Pokud si nejste zdrojem jistí, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka údržby.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe k čištění elektrických součástí. Mohlo by to vést k jejich poškození a vystavit operátora nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Napájení elektřinou musí být správně vedeno a připojeno k zařízení. Veškeré spoje musí odpovídat specifikovaným požadavkům.

TeeJet[®] Technologies



VAROVÁNÍ! VYSOKOTLAKÉ HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

- · Při práci na hydraulických systémech vždy noste osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).
- · Když pracujete na hydraulických systémech, držte se pokynů výrobce pro schválenou údržbu.
- Pokud pracujete na hydraulických systémech, vždy zařízení vypněte. Při otevírání systému, který byl předtím pod tlakem, proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.



· Uvědomte si, že hydraulický olej může být extrémně horký a pod vysokým tlakem.

VAROVÁNÍ! NAKLÁDÁNI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

- Při nakládání s chemickými látkami vždy noste OOPP.
- · Vždy se řiďte bezpečnostními štítky a pokyny od výrobce nebo dodavatele chemických látek.
- · Operátoři by měli mít úplné informace o povaze a množství materiálu, s nímž mají pracovat.
- DODRŽUJTE STÁTNÍ A MÍSTNÍ PŘEDPISY OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO LIKVIDACE ZEMĚDĚLSKÝCH CHEMIKÁLIÍ.



VAROVÁNÍ! TLAKOVÝ POSTŘIKOVACÍ SYSTÉM

- Při používání tlakového postřikovacího systému je důležité, abyste si byli vědomi odpovídajících bezpečnostní opatření. Kapaliny pod tlakem mohou proniknout pokožkou a způsobit vážnou újmu na zdraví.
- Tlak v systému by nikdy neměl překročit mez stanovenou pro součást s nejnižším možným tlakem. Vždy si buďte vědomi možností svého systému a všech jeho součástí, maximálních tlaků a rychlostí průtoku.
- Filtry lze otevřít pouze, pokud jsou ruční ventily před a za filtrem v zavřené poloze. Pokud bude nutné z potrubí vyjmout
 jakékoliv zařízení, ruční ventily před a za filtrem musí být v zavřené poloze. Pokud budou znovu namontovány, ujistěte se,
 že montáž proběhla správně, že toto zařízení náležitě funguje a že veškeré spoje dobře těsní.
- Přívodní potrubí zařízení by mělo odpovídat veškerým místními předpisům a předpisům společnosti a musí být správně vedeno a připojeno k zařízení. Veškeré spoje musí odpovídat specifikovaným požadavkům.
- · Doporučuje se vypustit a vyčistit nádrž na kapalinu, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

VAROVÁNÍ! BEZPEČNOST AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

- Aby nedošlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti v důsledku přejetí vozidlem nebo automatizovaného pohybu systému řízení, nikdy neopouštějte sedadlo operátora, pokud je systém zapnutý.
- Aby nedošlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti v důsledku přejetí vozidlem nebo automatizovaného pohybu systému řízení, ujistěte se, že v okolí vozidla nejsou lidé, ani překážky, dřív než začnete se spouštěním, kalibrací, laděním nebo aktivací systému.
- Ujistěte se, že je zařízení dobře připevněno k odpovídajícím součástem.
- · Po veřejných komunikacích nikdy nejezděte se zapnutým systémem.

VÝSTRAHA! BEZPEČNOST, ÚDRŽBA A SERVIS ZAŘÍZENÍ

- Zařízení by měli obsluhovat pouze správně vyškolení, kvalifikovaní pracovníci. Tito pracovníci musí mít prokazatelně schopnost zařízení obsluhovat.
- Před použitím musí operátor zkontrolovat, zda je zařízení v dobrém stavu a zda může být používáno bezpečně. Pokud tomu tak není, zařízení nemůže být použito.
- · Operátor musí mít kdykoliv k dispozici veškeré OOPP.
- Pravidelně kontrolujte, zda systém nebo jeho součásti nejsou opotřebené nebo poškozené. Vyměňte nebo opravte je, pokud je třeba.
- Opravy nebo údržbu zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní oprávnění odborníci. Je třeba striktně dodržovat pokyny k údržbě a provozu.
- Operátor nebo technik údržby musí mít kdykoliv k dispozici kompletní návod k použití zařízení.

TeeJet[®] **Technologies**



VÝSTRAHA! BEZPEČNOST KABELŮ A HADIC

- Pravidelně kontrolujte, zda kabely nebo hadice nejsou opotřebené nebo poškozené. Vyměňte nebo opravte je, pokud je třeba.
- · Kabely a hadice nesmí být vedeny prostřednictvím ostrých ohybů.
- · Nepřipevňujte kabely a hadice k drahám s vysokými vibracemi nebo výkyvy v tlaku.
- · Nepřipevňujte kabely a hadice k dráhám, jimiž jsou vedeny horké tekutiny.
- · Chraňte kabely a hadice před ostrými předměty, nečistotami zařízení a nahromaděním materiálu.
- Nechte kabelům a hadicím dostatečnou délku, aby měly části, které se při provozu pohybují, volný pohyb a ujistěte se, že kabely a hadice nevisí zpod zařízení.
- · Ponechte dostatek prostoru mezi kabely a hadicemi nářadí a provozních zón stroje.
- · Při čištění zařízení chraňte kabely před vysokotlakým mytím.

|--|

POZNÁMKA: PÉČE O DOTYKOVOU OBRAZOVKU

- Udržujte dotykovou obrazovku zařízení z dosahu ostrých předmětů. Pokud se obrazovka dostane do kontaktu s ostrým předmětem, mohlo by to vést k poškození displeje.
- K čištění konzoly/displeje nepoužívejte silné chemické prostředky. Konzola/displej se správně čistí s použitím navlhčené měkké látky nebo antistatické utěrky, podobně jako když čistíte monitor počítače.



POZNÁMKA: DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Systém a jeho součásti byly navrženy tak, aby jejich společné působení poskytovalo systému nejlepší výkon. Pokud
je nutné některé díly nahradit, doporučuje se použít pouze součásti od společnosti TeeJet, aby byla správná funkčnost
a bezpečnost systému.

|--|

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

 VŽDY SI PŘEČTĚTE A POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ NA CHEMICKÝCH ŠTÍTCÍCH. K datu vydání je klasifikace kapek v souladu s normou ISO 25358. Klasifikace se mohou změnit. Rozstřikovaná chemikálie, směsi v nádrži, teplota, vlhkost, rychlost větru, rychlost vozidla atd. mohou ovlivnit skutečnou velikost kapky.

NAMĚŘENÉ HODNOTY, KTERÉ MUSÍTE MÍT PO RUCE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE

Následující stránky slouží jako pomůcka při definování rozměrů vozidla v Průvodci vozidlem, měření zařízení v Průvodci zařízením a měření místa mapování v možnostech mapování místa.

Ilustrace slouží pouze jako obecné reference. Přesná místa měření najdete v dokumentaci výrobce traktoru.

POZNÁMKA: Některá z uvedených nastavení nemusí být pro vaše vozidlo nebo zařízení vyžadována. Průvodce vozidlem a Průvodce zařízením vás provede jednotlivými požadovanými nastaveními na základě vašich voleb.

Postřikovače

Čelní samojízdný postřikovač	strana 2
Zadní samojízdný postřikovač	strana 3
Traktor s pevným čelním postřikovačem	strana 4
Traktor s neseným mimostředovým postřikovačem	strana 5
Traktor s neseným postřikovačem vzadu	strana 6
Traktor s výkyvným neseným postřikovačem	strana 7
Rozmetadla	
Samojízdné rozmetadlo	strana 8
Traktor s pevně namontovaným neseným rozmetadlem	strana 9
Traktor s výkyvným rozmetadlem	strana 10
POZNÁMKA: Některé funkce rozmetadla jsou omezeny, dokud není zadán kód pro odemčení	
pokročilého rozmetadla. Pokyny pro odemykací kód naleznete "Č. 3 Zadejte dostupná	

Nejlepší postupy měření

odemknutí" na stránce 17.

• Měření provádějte, jako by vozidlo a zařízení byly v přímém směru a v provozní poloze.

- Rozměry zařízení se mohou během provozu posunout. Pro dosažení nejlepší přesnosti měřte nářadí při záběru se zemí.
- Držte svinovací metr ve svislém nebo vodorovném směru.
- · Změřte vzdálenost ke středu antény.
- · Sekce jsou číslovány zleva doprava při pohledu směrem dopředu.
- · Boční směr vlevo/vpravo se určuje při pohledu směrem dopředu stroje.

Terminologické poznámky

- Otočný bod vozidla ① střed neřízené nápravy vozidla
 - Příklad: střed zadní nápravy u vozidla s předním řízením
- Závěsný/Připojovací bod (2) bod, ve kterém se nářadí připojuje ke stroji, nebo otočný bod mezi nářadím a strojem v závislosti na typu závěsu
 - Ne všechna vozidla mají závěsné body. U těchto vozidel bude Bod závěsu a Bod otáčení vozidla stejný bod a hodnota by měla být zadána jako 0 cm.
- Šířka navádění vzdálenost mezi vodítky
 - Může se lišit od šířky aplikace nebo pracovní šířky (celková šířka všech sekcí).









POSTŘIKOVAČE Čelní samojízdný postřikovač

Název vozidla



Název zařízení



Tabulka 1-3: Průvodce měřením zařízení

Popis	Měření/možnosti
Typ zavěšení	Pevná montáž
Rozložení ramen a sekcí	Vpředu uprostřed
Vzdálenost k ramenům: Vzdálenost závěsného/připojovacího bodu ② k místu dodání produktu ⑤	

Tabulka 1-4: Informace o sekcích

Popis	Možnost
Úseková symetrie	
Popis	Měření šířky
Sekce 1	
Sekce 2	
Sekce 3	
Sekce 4	
Sekce 5	
Sekce 6	
Sekce 7	
Sekce 8	
Sekce 9	
Sekce 10	
Celková šířka aplikace	

Tabulka 1-1: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	
	Bod otáčení čela vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy)	0 cm
mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	Bod otáčení vozidla ①
	stejným bodem
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény¹ a vzdálenost od osy vozidla	

Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla	

¹ Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

Zadní samojízdný postřikovač

Název vozidla



Tabulka 1-5: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	Bod otáčení zádi vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy)	0 cm
mezi bodem otáčení vozidla (1) a	Bod otáčení vozidla 🕕
	a bod závěsu (2) jsou stejným bodem
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od	
otočného bodu vozidla (1) k anténě (3)	
Boční směr antény² a vzdálenost od osy vozidla	

Tabulka 1-6: Vzdálenosti, pokyny a mapování

Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla	

Název zařízení_



Tabulka 1-7: Průvodce měřením zařízení

Popis	Měření/možnosti
Typ zavěšení	Pevná montáž
Rozložení ramen a sekcí	Zadní střed
Vzdálenost k ramenům: Vzdálenost závěsného/připojovacího bodu ② k místu dodání produktu ⑤	
Tabulka 1-8: Informace o sekcích	

Popis	Možnost
Úseková symetrie	
Popis	Měření šířky
Sekce 1	
Sekce 2	
Sekce 3	
Sekce 4	
Sekce 5	
Sekce 6	
Sekce 7	
Sekce 8	
Sekce 9	
Sekce 10	
Celková šířka aplikace	

² Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

Traktor s pevným čelním postřikovačem

Název vozidla_



Tabulka 1-9: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	Bod otáčení čela vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy) mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény³ a vzdálenost od osy vozidla ♀ k anténě ③	
Tabulka 1-10: Vzdálenosti, pokyny a ma	apování
Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla & k umístění mapování	

Název zařízení



Tabulka 1-11: Průvodce měřením zařízení

Popis	Měření/možnosti
Typ zavěšení	Pevná montáž
Rozložení ramen a sekcí	Vpředu uprostřed
Vzdálenost k ramenům: Vzdálenost závěsného/připojovacího bodu ② k místu dodání produktu ⑤	

Tabulka 1-12: Informace o sekcích

Popis	Možnost
Úseková symetrie	
Popis	Měření šířky
Sekce 1	
Sekce 2	
Sekce 3	
Sekce 4	
Sekce 5	
Sekce 6	
Sekce 7	
Sekce 8	
Sekce 9	
Sekce 10	
Celková šířka aplikace	

3 Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

Traktor s neseným mimostředovým postřikovačem

Název vozidla



Tabulka 1-13: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	Bod otáčení zádi vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy) mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény⁴ a vzdálenost od osy vozidla	

Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla	

Název zařízení



Tabulka 1-15: Průvodce měřením zařízení

Popis		Měření/možnosti
Typ zavěšení		Pevná montáž
Rozložení ramen a sekcí		Záď mimo střed
Směr bočního odsazení ram	ena	
Boční posun ramen Vzdálen osy vozidla	ost od en 6	
Vzdálenost k ramenům: Vzdálenost závěsného/připojovacího bodu ② k místu dodání produktu ⑤		
Tabulka 1-16: Informace o sel	kcích	
Popis		Možnost
Úseková symetrie		
Popis		Měření šířky
Sekce 1		
Sekce 2		
Sekce 3		
Sekce 4		
Sekce 5		
Sekce 6		
Sekce 7		
Sekce 7 Sekce 8		

⁴ Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

Traktor s neseným postřikovačem vzadu

Název vozidla_



Tabulka 1-17: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	Bod otáčení zádi vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy) mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény⁵ a vzdálenost od osy vozidla ♀ k anténě ③	
Tabulka 1-18: Vzdálenosti, pokyny a ma	apování
Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla & k umístění mapování	

Název zařízení



Tabulka 1-19: Průvodce měřením zařízení

Popis	Měření/možnosti
Typ zavěšení	Pevná montáž
Rozložení ramen a sekcí	Zadní střed
Vzdálenost k ramenům: Vzdálenost závěsného/připojovacího bodu ② k místu dodání produktu ⑤	

Tabulka 1-20: Informace o sekcích

Popis	Možnost
Úseková symetrie	
Popis	Měření šířky
Sekce 1	
Sekce 2	
Sekce 3	
Sekce 4	
Sekce 5	
Sekce 6	
Sekce 7	
Sekce 8	
Sekce 9	
Sekce 10	
Celková šířka aplikace	

5 Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

Traktor s výkyvným neseným postřikovačem

Název vozidla



Tabulka 1-21: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	Bod otáčení zádi vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy) mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od	
anténě 3	
Boční směr antény⁵ a vzdálenost od osy vozidla	

Tabulka 1-22: Vzdálenosti, pokyny a mapování

Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla	

Název zařízení_



Tabulka 1-23: Průvodce měřením zařízení

Popis		Měření/možnosti
Typ zavěšení		Otočný držák
Vzdálenost od závěsu/připoj v linii ② k nápravě přívěsu	ení ⑦	
Rozložení ramen a sekcí		Zadní střed
Vzdálenost k ramenům: Vzdá závěsného/připojovacího boo místu dodání produktu (5)	álenost du ② k	
Tabulka 1-24: Informace o sek	cích	
Popis		Možnost
Úseková symetrie		
Popis		Měření šířky
Sekce 1		
Sekce 2		
Sekce 3		
Sekce 4		
Sekce 5		
Sekce 6		
Sekce 7		
Sekce 8		
Sekce 9		
Sekce 10		
Celková šířka aplikace		

6 Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

ROZMETADLA Samojízdné rozmetadlo

Název vozidla_



Tabulka 1-25: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	
	Bod otáčení zádi vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy)	0 cm
mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	Bod otáčení vozidla ① a bod závěsu ② jsou stejným bodem
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény ⁷ a vzdálenost od osy vozidla	

Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla	

⁷ Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

Název zařízení





Popis	Měření/možnosti
Typ zavěšení	Pevná montáž
Vzdálenost od závěsu/připojení v linii ② k disku ⑧	
Vzdálenost od disku v linii ⑧ k čelní hraně ⑨	

Tabulka 1-28: Informace o sekcích8

Popis		Možnost	
Úseková symetri	Úseková symetrie		
	Hodnota		
Popis	Šířka	Délka	Rovné odsazení
Sekce 1			0 cm
Sekce 2			
Sekce 3			
Sekce 4			
Sekce 5			
Sekce 6			
Sekce 7			
Sekce 8			
Sekce 9			
Sekce 10			
Celková pracovn	ıí šířka:		

8 Některé funkce rozmetadla jsou omezeny, dokud není zadán kód pro odemčení pokročilého rozmetadla.

Traktor s pevně namontovaným neseným rozmetadlem

Název vozidla



Tabulka 1-29: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	
	Bod otáčení zádí vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy) mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény⁰ a vzdálenost od osy vozidla € k anténě ③	
Tabulka 1-30: Vzdálenosti, pokvny a ma	nování

Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná vzdálenost od bodu otáčení vozidla ① k umístění mapování	
Umístění mapování, boční vzdálenost od bodu otáčení vozidla 全 k umístění mapování	

Název zařízení



Tahulka	1-31.	Průvodce	měřením	zařízení
Idvuika	1-01.	FIUVOUCE	meremin	Zanzem

Popis			Měře	ní/možnosti
Typ zavěšení		Pevná montáž		
Vzdálenost od závěsu/připojení v linii ② k disku ⑧				
Vzdálenost od di čelní hraně (9)	sku v linii 🛞 k			
Tabulka 1-32: Info	rmace o sekcích	10		
Popis			Mož	nost
Úseková symetrie				
		Но	odnota	
Popis	Šířka	I	Délka	Rovné odsazení
Sekce 1				0 cm
Sekce 2				
Sekce 3				
Sekce 4				
Sekce 5				
Sekce 6				
Sekce 7				
Sekce 8				
Sekce 9				
Sekce 10				
Celková pracovn	ií šířka:			

⁹ Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení.

MĚŘENÍ

9

¹⁰ Některé funkce rozmetadla jsou omezeny, dokud není zadán kód pro odemčení pokročilého rozmetadla.

Traktor s výkyvným rozmetadlem

Název vozidla_



Tabulka 1-33: Průvodce měřením vozidla

Popis	Měření/možnosti
Směr jízdy vozidla k bodu zavěšení	Bod otáčení zádi vozidla
Přímá vzdálenost (ve směru jízdy) mezi bodem otáčení vozidla ① a bodem závěsu ②	
Boční směr vozidla k bodu zavěšení	Ve středu
Směr a vzdálenost antény od otočného bodu vozidla ① k anténě ③	
Boční směr antény ¹¹ a vzdálenost od osy vozidla 🦞 k anténě (3)	
Tabulka 1-34: Vzdálenosti, pokyny a ma	apování
Popis	Hodnota
Šířka pokynu	
Umístění mapování, rovná	
vzdálenost od bodu otáčení	
vozidla (1) k umístění mapování	
Umístění mapování, boční	
vzdálenost od bodu otáčení	
voziula w k umisteni mapovani	

Název zařízení



Tabulka 1-35: Průvodce měřením zařízení

Popis	Měření/možnosti
Typ zavěšení	Otočný držák
Vzdálenost od závěsu/připojení v linii ② k nápravě přívěsu ⑦	
Vzdálenost od závěsu/připojení v linii ② k disku ⑧	
Vzdálenost od disku v linii ⑧ k čelní hraně ⑨	

Tabulka 1-36: Informace o sekcích¹²

Popis		Možnost	
Úseková symetri	Úseková symetrie		
	Hodnota		
Popis	Šířka	Délka	Rovné odsazení
Sekce 1			0 cm
Sekce 2			
Sekce 3			
Sekce 4			
Sekce 5			
Sekce 6			
Sekce 7			
Sekce 8			
Sekce 9			
Sekce 10			
Celková pracovn	ıí šířka:		

11 Pokud je k dispozici asistované/automatické řízení, boční vzdálenost a směr antény se nastaví v nastavení "Správa vozidel" asistovaného/automatického řízení. poku

12 Některé funkce rozmetadla jsou omezeny, dokud není zadán kód pro odemčení pokročilého rozmetadla.

10

www.teejet.com

PŘIPOJENÍ A FUNKCE KONZOLY



*Činnost připojení závisí na verzi softwaru.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Před zapnutím konzoly připojte všechna zařízení ke kabeláži.

- Zapnuto stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ
- Vypnutí stiskněte a krátce podržte tlačítko NAPÁJENÍ.

VAROVÁNÍ! Před restartováním konzoly počkejte 30 sekund.

Sériové číslo

Poznamenejte si své sériové číslo. Je vyžadováno pro registraci produktu.

Registrace produktu

SCHÉMA SYSTÉMU

Následující informace slouží jako obecný odkaz. Konkrétní konfigurace se liší v závislosti na dostupných zařízeních. Informace o konkrétní konfiguraci získáte od zákaznického servisu TeeJet nebo od místního prodejce.

POZNÁMKA: Připojení k různým zařízením může být uvolněno s budoucími verzemi softwaru. Konektivitu softwaru/systému si vždy vyhledejte v poznámkách k verzi softwaru na adrese www.teejet.com/support/software.aspx.



NASTAVENÍ KONZOLY

Před zapnutím konzoly zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení připojena.

Č. 1 UVÍTACÍ OBRAZOVKA

Po dokončení sekvence zapnutí se zobrazí uvítací obrazovka.

Vyberte jiný jazyk **1**, změňte jednotku **2** a

změňte místní časové pásmo 3.

POZNÁMKA: Při změně jazyka restartujte konzolu podle doporučení. Po restartu se konzole vrátí na uvítací obrazovku.

Stiskněte tlačítko DALŠÍ 💽 4 a přejděte do Průvodce vozidlem.



POZNÁMKA: Přístup do kulturních nastavení po prvním spuštění:

X Hlavní men	ú		90	
NANTWINY KORDON	Avci vozsét a zařízení	Nastavení mapovácí polohy	Asistované/ automatické fizení	
Nastaveni GNSS přijimače	Nastaveni k	onzoly		0
	Audio	1		×
	Kultivační nastavení			
	Jazyk			Česky
	Jednotky			Metrické
	Časové pásmo	(UTC-06:00

Č. 2 PROJDĚTE SI PRŮVODCE VOZIDLEM



Přístup ke správci vozidel po prvním spuštění

Správce vozidel a zařízení

Navigace ve Správci vozidel:

- Zavřít nastavení použijte pro ukončení možností Nastavení a návrat na obrazovku Navádění



Nové vozidlo 1 – použijte pro vstup do Průvodce vozidlem



Zpět – slouží k přechodu do nabídky Správce vozidel a zařízení



Do hlavní nabídky - slouží k přechodu do 6 hlavní nabídky nastavení

Vytvořit nové vozidlo

Po celou dobu je vyžadováno alespoň (1) jedno vozidlo v systému. V jednu chvíli může být aktivní pouze (1) jedno vozidlo.

- 1. Na Správce vozidel, vyberte ikonu NOVÉ VOZIDLO 🕀 🕕 .
- 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci vozidlem.

Navigace v Průvodci vozidlem:







ČERVENÉ VSTUPY

Předchozí možnost průvodce – slouží k obnovení předchozí možnosti průvodce - označuje položku, která

vyžaduje novou hodnotu Uložit a zavřít - slouží k uložení všech aktuálních výběrů a zavření průvodce.

Dokončit – zobrazí se po dosažení konce možností průvodce. Použijte k uložení a zavření průvodce.

Podrobnosti o možnostech Průvodce vozidlem naleznete v uživatelské příručce (QR kód je k dispozici na zadní straně obálky tohoto dokumentu)



Upravit vozidlo

Vozidlo nelze upravovat, dokud je úloha otevřená.

- 1. V části Správce vozidel vyberte kartu vozidla, kterou chcete upravit 1.
- 2. Na obrazovce Údaje o vozidle vyberte ikonu UPRAVIT NASTAVENÍ 🌠. **2**
- Projděte Průvodce vozidlem a proveďte všechny potřebné změny.
- Vyberte tlačítko ULOŽIT A UZAVŘÍT 💾 v kterémkoli bodě průvodce.

Aktivace jiného vozidla

Aktivní vozidlo je označeno tečkou v levém horním rohu karty vozidla. Vozidlo nelze aktivovat, pokud je úloha otevřená. K dokončení aktivace vozidla je nutné restartovat konzolu.

- 1. Ve Správci vozidel vyberte kartu vozidla, kterou chcete aktivovat 1.
- 2. Na obrazovce Podrobnosti o vozidle vyberte ikonu AKTIVOVAT 😪 3.
- 3. Po dotazu, zda si přejete, aby toto vozidlo bylo "aktivní", vyberte možnost Přijmout .
- 4. Restartujte konzolu.

Odstranit vozidlo

Vozidlo nelze odstranit, pokud je aktivní nebo pokud je otevřená úloha. Je vyžadováno jedno vozidlo, proto nelze vymazat všechna vozidla.

- 1. V části Správce vozidel vyberte kartu vozidla, která má být odstraněna 1.
- 2. Na obrazovce Podrobnosti o vozidle vyberte ikonu VYMAZAT <u> </u>

Aktivní vozidlo



Ve středu

Bod otáčení zádi vozidla

Boční směr k spřáhlu

Rovný směr k anténě

Č. 3 ZADEJTE DOSTUPNÁ ODEMKNUTÍ

Před použitím některých funkcí nebo možností (uvedených níže) je nutné funkci aktivovat pomocí odblokovacího kódu. Odemykací kód je jedinečný kód pro každou funkci a konzoli.

Následující funkce jsou zamčené a pro přístup vyžadují odemykací kód:

- Univerzální terminál ISOBUS odemkne základní funkce ISOBUS a přístup k univerzálnímu terminálu (UT)
 - Univerzální terminál (UT) je k dispozici v hlavní nabídce a na obrazovce navádění.
 Podrobnosti naleznete v části "Přístup k univerzálnímu terminálu" na stránce 44.
- Předpis odemkne možnosti mapování předpisu
 - Před zadáním kódu pro odblokování předpisu je nutné odblokovat univerzální terminál ISOBUS
- Rozšířený rozmetací přístroj odemkne možnost naprogramovat více než dvě sekce při nastavování rozmetacího přístroje

Odemykací kódy lze získat dvěma způsoby:

- Objednávka systému obsahuje odemčené funkce – viz návod k použití ve formátu PDF přiložený k objednávce
- Odemkněte zakoupené potvrzení o vašem systému – bude vám poskytnut návod ve formátu PDF s kódem specifickým pro konzoli. Podrobnosti získáte od zákaznického servisu TeeJet nebo od místního prodejce.

Po zadání odemykacího kódu je nutný restart konzole.





Č. 4 ZALOŽENÍ IMPLEMENTACE PROSTŘEDNICTVÍM PRŮVODCE ZAŘÍZENÍM

Před vstupem do Průvodce zařízením zkontrolujte, zda jsou k postroji připojeny všechny nástroje a/nebo zařízení.

Správce vozidel a zařízení

Navigace ve Správci zařízení:



- Zavřít nastavení použijte pro ukončení možností Nastavení a návrat na obrazovku Navádění
 - Nové zařízení **1** použijte pro vstup do Průvodce zařízením
- Zpět slouží k přechodu do nabídky Správce vozidel a zařízení
- Do hlavní nabídky slouží k přechodu do hlavní nabídky nastavení

Vytvořit nové zařízení

Existuje více možností zařízení v závislosti na tom, co může nebo nemusí být v systému. Před vytvořením zařízení určete:

- Neexistuje žádné zařízení, ale je potřeba mapování aplikací?
 - Pokyny naleznete v části "Mapování aplikace".
- Existuje zařízení TeeJet CAN, jako je modul SDM (Section Driver Module) pro ovládání sekcí BoomPilot?
 - Pokyny naleznete v části "Zařízení TeeJet CAN".
- Existuje zařízení ISOBUS, jako je postřikovač IC35 nebo IC45, DynaJet IC7140 nebo rozmetadlo IC38?
 - Pokyny naleznete v části "Zařízení ISOBUS".
- POZNÁMKA: V jednom okamžiku může být aktivní pouze



jedno (1) zařízení jakéhokoli druhu. Pokud je v systému zařízení ISOBUS, bude to aktivní zařízení. Zařízení TeeJet CAN a zařízení ISOBUS nelze používat současně. V jednom okamžiku je podporováno pouze jedno (1) zařízení ISOBUS.

Navigace v Průvodci zařízením:



Ukončit průvodce – slouží k ukončení průvodce bez uložení změn

Další možnost průvodce - slouží k výběru zvýrazněné možnosti nebo hodnoty a k přechodu na další možnost průvodce







Uložit a zavřít - slouží k uložení všech aktuálních výběrů a zavření průvodce



Dokončit – zobrazí se po dosažení konce možností průvodce. Použijte k uložení a zavření průvodce.

Podrobnosti o možnostech Průvodce zařízením naleznete v uživatelské příručce (QR kód je k dispozici na zadní straně obálky tohoto dokumentu)

Mapování aplikace

- 1. Na Správce zařízení , vyberte ikonu NOVÉ ZAŘÍZENÍ 🕂 🕕 .
- 2. V Průvodci zařízením na obrazovce Základna zařízení vyberte Mapování aplikace.



- 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci zařízením.
- POZNÁMKA: Některé funkce rozmetadla jsou omezeny, dokud není zadán kód pro odemčení pokročilého rozmetadla. Pokyny pro odemykací kód naleznete v části "Č. 3 Zadejte dostupná odemknutí" na stránce 17.

Zařízení TeeJet CAN

- 1. Na Správce zařízení , vyberte ikonu NOVÉ ZAŘÍZENÍ 🕂 🕕 .
- V Průvodci zařízením na obrazovce Základna zařízení vyberte TeeJet CAN.



3. Postupujte podle pokynů v Průvodci zařízením.

Zařízení ISOBUS

Zařízení ISOBUS zahrnují produkty TeeJet, jako je postřikovač IC35, postřikovač IC45, rozmetadlo IC38 nebo DynaJet IC7140.

POZNÁMKA: Zařízení ISOBUS vyžaduje univerzální terminál, který vyžaduje odblokovací kód.

> Pokyny pro odemykací kód naleznete v části "Č. 3 Zadejte dostupná odemknutí" na stránce 17.

- Po načtení fondu objektů se automaticky spustí Průvodce zařízením a vyzve uživatele k zadání chybějících informací požadovaných systémem.
- 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci zařízením.
- 3. Po uložení se nové zařízení automaticky přidá do Správce zařízení.

POZNÁMKA: Některá nastavení, která nejsou dostupná v Průvodci zařízením, lze zpracovat přes UT rozhraní zařízení.

V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno (1) zařízení jakéhokoli druhu. Pokud je v systému zařízení ISOBUS, bude to aktivní zařízení. Zařízení TeeJet CAN a zařízení ISOBUS nelze používat současně. V jednom okamžiku je podporováno pouze jedno (1) zařízení ISOBUS.



Upravit zařízení

Zařízení nelze upravovat, když je otevřená úloha.

- 1. V části Správce zařízení vyberte kartu zařízení, kterou chcete upravit **1**.
- 2. Na obrazovce Podrobnosti zařízení vyberte ikonu UPRAVIT NASTAVENÍ 🌠. 2
- Postupujte v Průvodci zařízením a proveďte všechny potřebné změny.
- Vyberte tlačítko ULOŽIT A UZAVŘÍT 💾 v kterémkoli bodě průvodce.

Aktivovat jiné zařízení

Aktivní zařízení je označeno zelenou tečkou v levém horním rohu karty zařízení. Zařízení nelze aktivovat, pokud je úloha otevřená.

- 1. Ve Správci zařízení vyberte kartu zařízení, kterou chcete aktivovat **1**.
- 2. Na obrazovce Podrobnosti o zařízení vyberte ikonu AKTIVOVAT 😪 3.
- 3. Po dotazu, zda chcete toto zařízení nastavit jako "aktivní", vyberte možnost Přijmout .

Odstranit zařízení

Zařízení nelze odstranit, pokud je úloha otevřená.

- 1. V části Správce zařízení vyberte kartu zařízení, která má být odstraněna 1.
- 2. Na obrazovce Podrobnosti zařízení vyberte ikonu ODSTRANIT m 4.

POZNÁMKA: Zařízení ISOBUS nelze odstranit.

Aktivní zařízení



	6666
X Podrobnosti o zařízení	8
Pivot	🥸 😼 👼
Základna zařízení	Mapování aplikace
Typ operace	Rozprašovač
Název zařízení	Pivot
Typ sp?ähla	Fixni montážní spoj
∽ 55	

Č. 5 NASTAVENÍ NAVÁDĚNÍ



Č. 6 NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ MAPOVÁNÍ

Umístění mapování určuje umístění, ze kterého bude hranice mapována.

- · Výchozí umístění
 - Bez definovaného zařízení místem mapování bude bod otáčení vozidla
 - S definovaným zařízením při vytváření vnější hranice nebo polygonu bude čára směřovat k vnější straně nejvzdálenější aktivní části. Při vytváření vnitřního ohraničení bude čára směřovat do vnitřku nejvnitřnějšího aktivního úseku. Pokud nejsou aktivní žádné sekce, bude hranice vyznačena na konec nejvzdálenější sekce.
- Uživatelské zadání směry a vzdálenosti in-line a bočního posunu od bodu otáčení vozidla může zadat uživatel. Lze vytvořit až pět (5) uživatelských záznamů.

Navigace v nastavení mapování polohy:



Nové místo mapování – slouží k vytvoření nového místa mapování

Odstranit aktuální místo mapování – slouží k odstranění aktuálně aktivního místa mapování

Změnit umístění aktivního mapování

1. Vyberte Aktivní mapování polohy **D**.

2. Vyberte požadované umístění mapování 2.

Úprava místa mapování

- 1. Výběr umístění mapování **2**, které chcete upravit.
- Podle potřeby proveďte úpravy nastavení. Změny se automaticky aplikují na aktuální místo mapování.
- Hlavní menu 0° Správci vozidel a Nasta-e zalízeni navigování atické říz IS:BUS UT € 00 150-11783 astaveni GNSS cal Ter Sonayce úl: přilimače Nastaver 2 Nastavení mapovácí polohy Aktivní mapování polohy Výchozí umistění Nastavení mapovácí polohy M 0 Aktivní mapování polohy Voled view Název umístění Voled vievo Rovný směr od bodu otáčení vozidla Aktivní mapování polohy Rovná vzdálenost od bodu otáčení voz Výchozi umístění 2 Vpřed vlevo

Obrázek 1: Vzdálenost v linii od otočného bodu vozidla ① k místu mapování ②



Obrázek 2: Boční vzdálenost od osy vozidla ① k místu mapování ②



Č. 7 NASTAVENÍ GNSS



Pro správné používání systému je nutné, aby nastavení GNSS bylo vhodně nakonfigurováno pro vaši polohu.

Ukončením této obrazovky ① zahájíte inicializaci přijímače GNSS. Během inicializace se zobrazí vyskakovací zpráva. To trvá asi minutu.

Podrobnosti o nastavení přijímače GNSS najdete v uživatelské příručce (QR kód je k dispozici na zadní straně obálky tohoto dokumentu).

🗙 Nastavení GNSS přijímače	ଡ
Obecná nastavení	^
Použijte externi port GNSS	
Kvalitativní požadavek na polohu	ClearPati
Povolit SBAS	
Privolit TerreStar	
Použit vyhlazování nadpisu	
Sila filtru nadpisu 5	
Pokročilá nastavení	~



Č. 9 VYBERTE REŽIM ÚLOHY



- obsahuje možnosti pro vytvoření nové úlohy nebo pokračování v poslední úloze. Pokročilý rožim kdykoli může být k dispozici
- Pokročilý režim kdykoli může být k dispozici více než jedna úloha.
 - Nabídka Zahájit úlohu na obrazovce Pokyny obsahuje možnosti pro vytvoření nové úlohy, pokračování v poslední úloze nebo výběr z jiných úloh pomocí Správce úloh.
 - Správce úloh je dostupný z hlavní nabídky nebo z nabídky Spustit úlohu na obrazovce Průvodce
 - Správce dat je k dispozici v hlavní nabídce

Kultivační nastavení	~
Pokročilý režim úlohy	
ekročilý režim úlohy	
6	
<u>'</u>	

Pokročilé možnosti režimu úlohy



Správce úloh

Pomocí Správce úloh můžete vytvářet, odstraňovat, duplikovat, spouštět a přidávat informace do vybrané úlohy nebo úloh.



Vytvořit novou úlohu – nabídnou se možnosti pro změnu automaticky generovaného názvu a přidání odkazu na

pole Tip: Názvy jsou omezeny na 32 znaků. Při vytváření dlouhých názvů uvádějte mezery, abyste usnadnili jejich čitelnost na obrazovce průvodce.



Odstranit vybranou úlohu nebo úlohy







Uložit – slouží k uložení změn provedených v názvu pole při prohlížení podrobností plánované úlohy





Správce úloh

Pomocí Správce dat můžete importovat nebo exportovat všechna data úlohy.

Před pokusem o přenos dat úlohy vložte USB disk.

– slouží k přesunu dat úloh z úložiště
 USB do interního úložiště

VAROVÁNÍ! Import dat odstraní a nahradí všechna stávající data v konzole.

Export

Import

slouží k přesunu dat úloh z úložiště
 USB do interního úložiště

Pracovní údaje zahrnují

- Název práce
- · Název pole
- Vodící linie
- Hranice (vnější, vnitřní)
- Oblast pokrytí
- Mapy (pokrytí, aplikace)

Předpisové mapy

Po odemčení funkce Prescription lze importovat mapu předpisu a poté ji použít s kompatibilním zařízením, jako je postřikovač IC35 nebo IC45.

Pokyny pro odemykací kód naleznete v části "Č. 3 Zadejte dostupná odemknutí" na stránce 17.

Podrobnosti o importu a používání předpisové mapy naleznete v uživatelské příručce (QR kód je k dispozici na zadní straně obálky tohoto dokumentu).



ZAHÁJIT ÚLOHU

Po dokončení sekvence zapnutí se zobrazí nabídka Start Job s možnostmi spuštění nové úlohy, pokračování poslední úlohy nebo otevření správce úloh pro výběr jiné úlohy (možnosti závisí na režimu úlohy a dostupnosti úlohy). Jakmile je úloha aktivní, některé možnosti nastavení již nelze změnit. Chcete-li tato nastavení změnit, zavřete úlohu.

POŽADAVKY:

Před zahájením úlohy je třeba dokončit nastavení pro konkrétní vozidlo a jeho zařízení. Podrobnosti viz "Č. 2 Projděte si Průvodce vozidlem" na stránce 14 a "Č. 4 Založení implementace prostřednictvím Průvodce zařízením" na stránce 18.

Před zahájením úlohy musí GNSS určit kurz. Se zapnutou konzolí a dobrým GNSS řiďte vozidlo, abyste získali platný kurz.

Chcete-li přepnout mezi režimem jednoduché úlohy a režimem pokročilé úlohy

Režim Jednoduchá úloha

Pomocí nabídky Spustit úlohu můžete spustit novou úlohu nebo pokračovat v poslední úloze. V jednom okamžiku je k dispozici pouze jedna úloha. Výběrem nové úlohy se odstraní všechny předchozí úlohy.

Navigace na obrazovce Spustit úlohu:



Zahájit novou úlohu

Pokračovat v poslední úloze

Tlačítko hlavní nabídky – přístup k nastavení včetně průvodců, možností nápovědy a univerzálního terminálu (UT)

Pokud se aktuální poloha GNSS nachází v jiné zóně UTM, než je aktuální nebo sousední zóna UTM Poslední úloha bude vypnuta.



Režim Pokročilá úloha

Pomocí nabídky Zahájit úlohu můžete zahájit novou úlohu, pokračovat v poslední úloze nebo otevřít správce úloh a vybrat jinou úlohu.

Navigace na obrazovce Spustit úlohu:



Spustit novou úlohu - zobrazí se možnosti změny automaticky generovaného názvu a přidání odkazu na pole.



Pokračovat v poslední úloze - zobrazí se možnost zkontrolovat a/nebo upravit informace o úloze



Otevřete Jiné úlohy pomocí Správce úloh

Tlačítko hlavní nabídky – přístup k nastavení včetně průvodců, možností nápovědy a univerzálního terminálu (UT)

Navigace ve Správci úloh:



Zavřít nastavení – slouží k ukončení obrazovky s informacemi o úloze a k návratu do nabídky Spustit úlohu, aniž by byla vytvořena nová úloha nebo spuštěna předchozí úloha

Zahájit vybranou úlohu - vyberte pro spuštění poslední úlohy



```
úlohu
```

- výběrem zahájíte novou úlohu Start



Zpět o jednu nabídku – použijte pro přechod do Správce úloh

Pokud se aktuální poloha GNSS nachází v jiné zóně UTM, než je aktuální nebo sousední zóna UTM Poslední úloha bude vypnuta.



Funkce obrazovky Pokyny

Informační a stavová lišta

Aktuální název úlohy a informace o stavu GNSS, režimu navádění, rozloze orné půdy a zapojení asistovaného/automatického řízení. Podrobnosti viz "Informační a stavová lišta" na stránce 38.

Tlačítko vysouvacího zásobníku



Lišta prvků

"

Aktuálně vybrané možnosti budou zvýrazněny.





Rychlé nastavení zobrazení – vyberte pro přístup k často upravovaným možnostem konzoly a obrazovky





Univerzální terminál (UT) – vyberte pro přístup k UT

Zavřít úlohu – výběrem této možnosti zavřete aktuální úlohu a uložíte průběh úlohy

Lišta akcí

Možnosti jsou dynamické na základě vybrané možnosti panelu funkcí a související možnosti výsuvného zásobníku. Podrobnosti naleznete v jednotlivých funkcích.

Možnosti rychlého nastavení displeje

- Hlasitost nastavuje úroveň hlasitosti reproduktoru zvuku
- Ztlumení zvuku vypne zvukový reproduktor
- LCD Brightness nastavuje jas displeje konzoly
- Noční režim slouží ke ztmavení barev nabídky, aby se snížilo oslnění světlem při nočním používání
- Zobrazit světelný panel slouží k zobrazení nebo skrytí světelného panelu na naváděcí obrazovce
- Přiblížení na šířku v zobrazení pole rozšíří zobrazení obrazovky na nejširší dostupnou oblast
- GNSS Refresh resetuje filtr ClearPath v přijímači OEMStar v případech, kdy uživatel nechal přijímač běžet v těsné blízkosti hustého stromového porostu a/nebo budov

POZNÁMKA: Aktivace obnovení během úlohy způsobí chvilkové přerušení přenosu dat GNSS. To s největší pravděpodobností způsobí, že sekce, které jsou již zapnuté v automatickém režimu BoomPilot, se na krátkou dobu vypnou.

Oživení by se nemělo provádět během aktivní aplikace.

- Vycentrovat na vozidlo v zobrazení pole vycentruje vozidlo na mapě
- Mini mapa slouží k zobrazení nebo skrytí miniaturní verze zobrazení mapy, která není právě na obrazovce. Vyberte pro přepínání mezi mapami Zobrazení vozidla a Zobrazení pole.
- Mřížky slouží k zobrazení nebo skrytí mřížek na mapě



Oživení GNSS

×(5)

NEIZKa

Displej osvětlení

12.31

ni mapa

Noční mžim

947

Č. 1 VYBERTE REŽIM POKYNŮ

- S aktivním tlačítkem pokynů ² na liště funkcí stiskněte tlačítko vysouvací lišty **(**).
- 2. Výběr režimu navádění **2**:

(9

X

Q)

Ŷ

Bez navádění

Navádění po přímé dráze AB

Dynamické adaptivní navádění AB

Azimutové navádění

Navádění otáčení v kruhu

Podrobnosti o jednotlivých režimech navádění najdete v tabulce na následující straně.



aháiit úlohu



Přímé pokyny AB

Přímé vedení AB poskytuje přímé vedení na základě referenčních bodů A a B. Původní body A a B se použijí pro výpočet všech ostatních rovnoběžných vodítek.









Azimutové navádění poskytuje přímé navádění na základě vodorovného úhlu měřeného ve směru hodinových ručiček od základní linie pravého severu. Při použití azimutu je bod, ze kterého azimut vychází, středem pomyslné kružnice. Sever = 0°, východ = 90°, jih = 180°, západ = 270°.

Navádění azimut

Pokyny podle stupně azimutu promítají pokyn mezi aktuální polohou vozidla (bod A) a bodem B nastaveným ve vzdálenosti 100 metrů podél zadaného kurzu azimutu.

Dynamické adaptivní pokyny AB

Dynamické adaptivní pokyny AB poskytují pokyny po zakřivené čáře založené na počáteční referenční čáře AB, kde je každá sousední vodicí čára nakreslena z projektované šířky pokynu a směru.

Dynamické adaptivní navádění AB zahrnuje možnost objížďky, která umožňuje vytvořit variantu naváděcí trasy a poté ji buď připojit zpět k původní naváděcí trase, nebo ji ukončit a vytvořit nový bod B původní naváděcí trasy. Před zahájením objížďky musí být ujeta minimální vzdálenost 2 metry. Před ukončením objížďky je nutné ujet minimálně 50 metrů.

Navádění po kruhových drahách

Pokyny kruhového otáčení poskytují pokyny kolem středového místa, které míří dovnitř nebo ven na základě počáteční referenční čáry AB. Tato počáteční základní linie se používá k výpočtu všech ostatních pokynů. Tato výchozí hodnota se použije pro výpočet všech ostatních směrnic.

Používá se pro aplikaci produktu na kruhovém poli, přičemž je vedeno podél kruhového pokynu, který odpovídá poloměru závlahového systému s kruhovým bodem otáčení.

Žádné pokyny

Žádné pokyny* vypínají pokyny

POZNÁMKA: Režim bez navádění neodstraní z konzoly zavedené vodicí čáry nebo body. Chcete-li odstranit zavedená/ uložená data z konzoly, viz "Správa dat" v kapitole Nastavení systému.

POZNÁMKA: Odsazení od sousedních pokynů bude vypočítáno pomocí šířky pokynu, viz "Nastavení-> Pokyny a mapování" pro stanovenou vzdálenost.

Č. 2 VYTVOŘENÍ POKYNŮ AB

- 1. Jeďte na požadované místo bodu A 🔷.
- S aktivním tlačítkem Pokyny v na liště funkcí stiskněte ikonu OZNAČIT A (2).
- 3. Jeďte na požadované místo bodu B 🔷.
- 4. Stisknutím ikony ZNAČKA B (B) vytvořte čáru AB.

Doporučení: Pokud je vyhlazování směru vypnuto, označte bod B za jízdy.

- 5. Pojmenujte pokyny.
 - Výběrem možnosti zrušit uložíte vodítko s automaticky vygenerovaným názvem.
 - Pomocí klávesnice vyberte vlastní název a poté vyberte Uložit.

Konzola začne poskytovat navigační informace.

Možnosti lišty akcí



- Označit bod použijte k označení prvního bodu na vodicí čáře
- Označit bod B použijte k označení posledního bodu na vodicí čáře a vytvoření čáry AB

POZNÁMKA: Ikona MARK B (B) není k dispozici pro výběr (je šedá), dokud není uražena minimální vzdálenost.

- Přímé nebo zakřivené navádění: 3 metry
- Navádění otáčení v kruhu: 50,0 metrů. Při jízdě po stopách kol se doporučuje projet alespoň polovinu kruhu. Není nutné jezdit po celém obvodu.



Zrušit značku – použijte ke zrušení příkazu Označit bod A a návratu k předchozí vodicí linii (po vytvoření)

Přepnout pokyn

Pokud je uloženo více vodítek, zpřístupní se možnost Přepnout vodicí linii. Změna na jiné dostupné vodící linie:

- 1. Vyberte tlačítko vysouvací lišty «.
- 3. Vyberte pokyn, který má být aktivní.
- 4. Stiskněte tlačítko Přepnout .



Smazat poslední pokyn

Odstranit poslední označený pokyn odstraní poslední označený pokyn z aktuální úlohy.

- 1. S aktivním tlačítkem pokynů 🕺 na liště funkcí stiskněte tlačítko vysouvací lišty «
- 2. Stiskněte ikonu ODSTRANIT POKYN 🔊.
- 3. Dalším stisknutím ikony ODSTRANIT VODÍCÍ LINII 🕬 odstraníte další pokyny v pořadí od posledního k prvnímu vytvořenému.

Upravit vodicí linie

Možnost Upravit pokyn umožňuje posunout aktuální pokyn do aktuální polohy vozidla.

POZNÁMKA: K dispozici pouze při přímém pokynu AB, azimutovém nebo dynamickém pokynu AB.

Vozidlo musí být zastaveno, aby bylo možné upravit vodicí linii.

Asistované/automatické řízení Nudge

Volba Assisted/Auto Steering Nudge umožňuje dočasně posunout aktuální polohu a vedení vozidla doleva nebo doprava o nastavenou vzdálenost Nudge. Směr vlevo/ vpravo se určuje při pohledu směrem dopředu stroje.



Posun doleva

Posun doprava

Asistované/automatické řízení musí být aktivní a funkce Assisted/Auto Steering Nudge musí být povolena. Přednastavená vzdálenost Nudge se nastavuje v nastavení asistovaného/automatického řízení v části Obecná nastavení. Informace o přístupu k těmto možnostem naleznete v části "Č. 8 Nastavení Asistované/automatické řízení" na stránce 24.

Každé stisknutí tlačítka asistovaného/automatického posunu řízení přidává nebo ubírá z předchozího stisknutí. Celková akumulovaná vzdálenost posunu posunu může být zobrazena na naváděcí liště. Podrobnosti naleznete v části "Volitelné informace o úloze" na stránce 41.

- Nedojde ke změně aktuálně označených pokynů. Přepnutím vodítek, označením nového vodítka, vytvořením objížďky nebo uzavřením úlohy se vynuluje veškerá nashromážděná vzdálenost posunutí.
- Chybovost napříč dráhou bude založena na novém pokynu "Nudged".







<u>Polní počítač Matrix 908</u>

Možnosti lišty akcí Dynamických adaptivních pokynů AB



V dynamickém adaptivním pokynu AB jsou k dispozici následující možnosti:

Pozastavit mapování vodicích linek – slouží k pozastavení dynamického mapování. Mezi bodem pauzy a bodem pokračování bude nakreslena přímka.



m

Obnovit mapování směrnic – slouží k obnovení dynamického mapování. Mezi bodem pauzy a bodem pokračování bude nakreslena přímka.



Začít objížďku – použijte pro spuštění variantní vodicí linky mimo aktuální vodicí linku. Pokud je připojen nebo dokončen, změní se stávající pokyn.



Pozastavit objížďku – slouží k pozastavení dynamického mapování objížďky. Mezi bodem pauzy a bodem pokračování bude nakreslena přímka.



Obnovit objížďku – slouží k obnovení dynamického mapování objížďky. Mezi bodem pauzy a bodem pokračování bude nakreslena přímka.



Zrušit objížďku – slouží ke zrušení mapování objížďky a zrušení pokynu objížďky

Připojit objížďku – slouží k připojení



objížďkové směrnice ke stávající směrnici. Objížďka se stane součástí aktuální směrnice.



Dokončit objížďku – použijte k vytvoření nového koncového místa vodicí linky. Objížďka se stane součástí aktuální směrnice.



Obrázek 4: Objížďka s Dokončit objížďku



Č. 3 VYTVOŘENÍ HRANICI APLIKACE

Hranice aplikace určují pracovní oblasti, kde je nebo není produkt aplikován při použití automatického řízení sekce (ASC) nebo BoomPilot.

Aplikace není nutná k mapování hranice. Hranice bude mapována na vnější okraj všech naprogramovaných sekcí (ne nutně těch, které jsou v daném okamžiku zapnuty během průchodu hranicemi) nebo na místo mapování zvolené uživatelem (podrobnosti viz "Č. 6 Nastavení umístění mapování" na stránce 22). Vnější hranice se vztahují k vnějšímu okraji naprogramovaných úseků. Vnitřní hranice

se vztahují k vnitřnímu okraji naprogramovaných úseků.

Stanovení vnější nebo vnitřní hranice

- 1. Jeďte na požadované místo na obvodu aplikační oblasti a nasměrujte vozidlo ve spojení se stanoveným umístěním mapování.
- 2. S aktivním tlačítkem Hranice 🎥 na liště funkcí stiskněte tlačítko vysouvací lišty «
- 3. Vyberte typ hranice, která má být mapována.



Vnější hranice - vytváří pracovní oblast, kde bude aplikace aplikována při používání ASC nebo BoomPilot.

- Vnitřní hranice určuje nepracovní oblast, kde se aplikace NEbude aplikovat při použití ASC nebo BoomPilot
- 4. Stiskněte ikonu OZNAČIT HRANICI

Zahájit vnější hranici

Zahájit vnitřní hranici

5. Potvrďte, které umístění mapování bude použito.



6. Projděte obvod aplikační oblasti.

Při cestování používejte podle potřeby:





Obnovit ohraničení – obnoví proces ohraničení značky. Mezi bodem pauzy a bodem

pokračování bude nakreslena přímka.



Zrušit hranici – zruší proces značení hranice.

7. Dokončit hranici:

Automatické zavírání – dojeďte do vzdálenosti 3 metrů od výchozího bodu. Hranice se automaticky uzavře (světle modrá vodicí linie zčerná).



Ručně zavřít – stisknutím ikony DOKONČIT HRANICI uzavřete hranici přímkou mezi aktuální polohou a výchozím bodem.

POZNÁMKA: Pokud není překonána minimální vzdálenost (15 metrů), zobrazí se chybové hlášení.

8. Stiskněte:

- Přijmout uložení a ruční pojmenování hranice
- Odmítnout uložení a automatické pojmenování hranice

Odstranit poslední označenou hranici

Smazat poslední označenou hranici (vnitřní nebo vnější) odstraní poslední označenou hranici z aktuální úlohy.



Odstranit vnější hranici

Odstranit vnitřní hranici





Č. 4 DŮKLADNĚJŠÍ POCHOPENÍ OBRAZOVKY POKYNY

Možnosti mapy

Pokyny a body

- Směrnice
 - Oranžová aktivní naváděcí linie
 - Černá (vícenásobná) sousedící vodicí linie
 - Černá vnější hraniční čára
 - Šedá vnitřní hraniční čára
- Body značky pro stanovené body
 Modrozelený šestiúhelník značka A
- Oblast pokrytí znázorňuje použitou oblast a překrytí:
 - Modrá jedna aplikace
 - ◄Červená dvě nebo více aplikací

Vozidlo

Šipka vozidla se zobrazením aktivních sekcí výložníku v reálném čase reaguje na dotek a spouští a zastavuje mapování aplikace, když bylo aktivováno zařízení pro mapování aplikace nebo systém BoomPilot.

- Minimální rychlost 0,66 m/s / 2,38 km/h
- Sekce
 - Prázdná políčka neaktivní sekce
 Bílá políčka aktivní sekce

Mini mapa

Mini mapa poskytuje rychlý přístup mezi zobrazením vozidla a zobrazením pole

- Zobrazení vozidla vytváří počítačově generovaný obraz polohy vozidla zobrazený v aplikační oblasti.
- Zobrazení pole vytváří počítačově generovaný snímek polohy vozidla a oblasti použití z letecké perspektivy.

Informační a stavová lišta

Hranice úlohy a podrobnosti aplikace

Výběrem názvu úlohy na informačním panelu zobrazíte podrobnosti o #oblasti orné půdy# aktuální úlohy.

0 Značka pro bod st. 0.00	0 0 ha Č.
Orná půda	↓ 🕂 😵 🍥 💈
Kukufice 675	
Orná půda celkem	0,0000 hel
Plocha uvnitř obvodové hranice	0,0000 heł
Počet polygonů obvodové hranice	
Plocha uvnitř vnitřní hranice	0,0000 hek
Počet polygonů vnitími hranice	
Celková použitá plocha	0,0000 he



Navigační vodicí linie

Oblast pokrytí

Vozidlo se znázorněním reálného času aktivních

Stavová lišta

Stavová lišta poskytuje informace o stavu GNSS, režimu pokynů, ploše orné půdy, zapojení asistovaného/automatického řízení a stavu ovládání pracovního nářadí.

Chcete-li získat přístup k souvisejícím informacím o stavu, vyberte stavovou lištu a zobrazí se dostupné možnosti.

Stay GN	22		
Stav Giv			
	Zelena = #GPS, GLONASS nebo SBAS		
	(vyžadováno s nebo bez DGPS)		
۲	Žlutá = pouze GPS		
۲	Červená = není GNSS		
۲	Oranžová = Glide/ClearPath		
Mód nav	igování		
••••	Přímý pokyn AB nebo azimutový pokyn		
. 2	Dynamické adaptivní pokyny AB		
	Pokyny kruhového otáčení		
Stav obl	asti orné půdy		
A 13	Probíhá vytváření hranic / oblasti orné		
	půdy		
	Mimo oblast orné půdy = jízda mimo		
	oblast orné půdy		
	Uvnitř oblasti orné půdy = jízda uvnitř		
	oblasti orné půdy		
Stav ma	pování aplikace		
<u>*</u>	Bílá = zapnuto		
***	Červená = vypnuto		
Stav asis	stovaného/automatického řízení		
\bigcirc	Bílá = zapojeno, aktivně řízeno		
()	Žlutá = povoleno		
\bigcirc	Červená = zakázáno		
Stav sys	tému BoomPilot		
	Zelená = automatická		
	Červená = vypnuto/ručně		



Vrstvy mapování

Pokud je v nářadí integrována elektronická řídicí jednotka (ECU) ISOBUS pro ovládání postřikovače nebo rozmetadla, jsou na obrazovkách Vehicle View a Field View k dispozici možnosti řízení dávky a mapování.



Mapa pokrytí – zobrazuje oblasti pokryté nástrojem s aktivními sekcemi. ISOBUS vyžaduje použití produktu.

- Oblast pokrytí znázorňuje aplikovanou plochu a překrytí:
 - Modrá jedna aplikace
 - Červená dvě nebo více aplikací

Mapa aplikovaných sazeb – ukazuje, kolik produktu bylo aplikováno a kde

- Oblast pokrytí použití barva pro označení úrovně v poměru k přednastavené nebo automaticky nastavené maximální a minimální úrovni
- Předpisová mapa zobrazuje předem načtenou mapu, která poskytuje informace regulátoru dávky pro použití při aplikaci přípravku. Předpisové mapy obsahují informace o sazbě produktu s geografickými odkazy.
 - Oblast pokrytí použití barva pro označení úrovně v poměru k přednastavené nebo automaticky nastavené maximální a minimální úrovni
- POZNÁMKA: Zařízení bez regulace rychlosti vytvářejí pouze mapu pokrytí aplikace; proto tlačítko Vrstvy mapování na panelu funkcí nebude dostupné, pokud bude k dispozici pouze mapa pokrytí.



Panel navádění

Světelná lišta na obrazovce

Používá se k vyjádření vzdálenosti od pokynů nebo vozidla.

Chcete-li nakonfigurovat dostupnost světelné lišty, režim zobrazení nebo vzdálenost světelné lišty, přejděte z hlavní nabídky a do Nastavení navádění m -> Světelná lišta.

Aktivita navigace

Stav GNSS a aktuální aktivita

- Zobrazuje "Není GNSS", když GNSS není k dispozici, nebo "Pomalá GNSS", když GNSS přijímá data GGA s frekvencí nižší než 5 Hz.
- Zobrazuje aktivity, jako je označení bodu A nebo B

Chyba křížení stopy

Chyba křížení stopy – zobrazuje vzdálenost od požadovaného pokynu.

Chcete-li změnit formát zobrazení vzdálenosti:

- 1. Stiskněte pole Aktivita navigace.
- 2. Vyberte formát měření.

Volitelné informace o úloze

- Rychlost zobrazuje aktuální rychlost jízdy
- Kurz zobrazuje průběh cesty ve směru hodinových ručiček od skutečné severní základní linie. Sever = 0°, východ = 90°, jih = 180°, západ = 270°.
- Celková aplikovaná plocha zobrazuje celkovou akumulovanou plochu, na kterou byl aplikován produkt, včetně ploch s dvojitým pokrytím
- Číslo pokosu zobrazuje aktuální číslo pokosu ve vztahu k počátečnímu pokynu AB ve směru od A do B. Číslo bude kladné, když je vozidlo napravo od základní linie AB, nebo záporné, když je vozidlo vlevo od základní linie AB.
- Posun když jsou oba povoleny asistované/ automatické řízení a asistované/automatické řízení nudge, zobrazí se celková akumulovaná vzdálenost posunu posunu





Zahájit úlo

C. 5 POKYNY NALEZNETE V ČÁSTI "MAPOVÁNÍ APLIKACÍ".

V závislosti na tom, zda je přítomen systém řízení sekcí a kdy je přítomen, jaký druh řízení sekcí se používá a jaké možnosti jsou povoleny, existuje více možností mapování aplikací.

Tato část obsahuje možnosti nastavení pro tyto konfigurace:

- Bez modulu řízení sekcí
- Postřikovač ISOBUS
- Rozmetadlo ISOBUS
- Řídicí modul sekcí TeeJet

Bez modulu řízení sekcí

Pokud není přítomen systém řízení sekcí a je aktivní zařízení pro mapování aplikací (viz "Č. 4 Založení implementace prostřednictvím Průvodce zařízením" na stránce 18), bude k dispozici ruční řízení sekcí s jednoduchým mapováním aplikací.

Šipka vozidla 🙏 se používá k zapnutí nebo vypnutí mapování aplikací.

- Zapnuto mapování aplikace se automaticky zapne/vypne při opuštění/vstupu do dříve aplikovaných oblastí nebo hranic.
 - Ikona stavu výstrahy je bílá
- Vypnuto žádné mapování aplikací.
 - Ikona stavu výstrahy je červená

Postřikovač ISOBUS

Pokud je k dispozici elektronická řídicí jednotka (ECU) ISOBUS, je k dispozici automatické řízení sekcí a automatické mapování aplikací BoomPilot.

Všechny konfigurace řízení rychlosti ISOBUS by měly být nastaveny před zahájením úlohy.

- Postřikovač se spínací skříňkou Nastavení automatického nebo ručního režimu regulace na zařízení ISOBUS neovlivní funkčnost systému BoomPilot. Hlavní vypínač rozvodné skříně a spínače sekcí musí být v poloze "Zapnuto".
- Postřikovač se stavovým modulem ISOBUS (ISO ISM) Režim regulace na zařízení ISOBUS by měl být nastaven na "Manuální".

Šipka vozidla 🙏 slouží k zapnutí nebo vypnutí automatického řízení aplikace BoomPilot.

- Zapnuto aplikace se automaticky zapne/vypne při opuštění/vstupu do dříve aplikovaných oblastí nebo hranic. Hlavní vypínač rozvodné skříně a spínače sekcí musí být v poloze "Zapnuto".
 - Ikona stavu BoomPilot je zelená 📥
- Vypnuto aplikace se ovládá ručně pomocí hlavního spínače nebo tlačítka Start/Stop na obrazovce ISOBUS Operation.
 - Stavová ikona BoomPilot je červená

POZNÁMKA: Aplikaci lze v automatickém režimu BoomPilot ovládat ručně pomocí hlavního spínače nebo spínačů jednotlivých sekcí.

Upozornění: U některých verzí softwaru ISOBUS se při ruční změně přepínače sekcí v dříve použité oblasti přepne BoomPilot do ručního režimu. Pokud by tedy spínač zůstal po opuštění aplikované oblasti v zapnuté poloze, zůstal by vypnutý.



Rozmetadlo ISOBUS

Pokud je k dispozici elektronická řídicí jednotka (ECU) ISOBUS, je k dispozici automatické řízení sekcí a automatické mapování aplikací BoomPilot.

Všechny konfigurace řízení rychlosti ISOBUS by měly být nastaveny před zahájením úlohy.

- Rozmetadlo, pouze konzola Režim regulace na zařízení ISOBUS by měl být nastaven na "Manuální".
- Rozmetadlo s volitelným vypínačem rozmetadla Automatický nebo ruční režim regulace na zařízení ISOBUS by neměl mít vliv na následující možnosti.

Šipka vozidla 🙏 slouží k zapnutí nebo vypnutí automatického řízení aplikace BoomPilot.

- Zapnuto aplikace se automaticky zapne/vypne při opuštění/vstupu do dříve aplikovaných oblastí nebo hranic. Spínač zapnutí/ vypnutí rozmetadla musí být v poloze ON.
 - Ikona stavu BoomPilot je zelená 🞰
- Vypnuto aplikace se ovládá ručně pomocí spínače zapnutí/vypnutí rozmetadla nebo tlačítka Start/Stop na obrazovce ISOBUS Operation.
 - Stavová ikona BoomPilot je červená 📩
- POZNÁMKA: Aplikaci Ize v automatickém režimu BoomPilot ovládat ručně pomocí tlačítka Start/Stop na obrazovce ISOBUS Operation nebo pomocí volitelného spínače zapnutí/vypnutí rozmetadla.

Řídicí modul sekcí TeeJet

Před zahájením úlohy by měly být všechny konfigurace řídicího modulu sekce nastaveny vytvořením a aktivací zařízení TeeJet CAN (viz "Č. 4 Založení implementace prostřednictvím Průvodce zařízením" na stránce 18).

- Modul ovládání sekce se spínací skříňkou nebo ISM je přítomen SmartCable, modul ovládání sekce (SDM) nebo modul funkce spínače (SFM) a spínací skříňka nebo modul stavu implementace (ISM). Automatický/manuální spínač ramen musí být v poloze "Auto".
- Pouze modul ovládání sekce je přítomen SmartCable, modul ovladače sekce (SDM) nebo modul funkce spínače (SFM).

Šipka vozidla 🙏 slouží k zapnutí nebo vypnutí automatického řízení aplikace BoomPilot.

- Zapnuto aplikace se automaticky zapne/vypne při opuštění/vstupu do dříve aplikovaných oblastí nebo hranic. Hlavní vypínač rozvodné skříně a spínače sekcí musí být v poloze "Zapnuto".
 - Ikona stavu BoomPilot je zelená 🚠
- Vypnuto aplikace se ovládá ručně pomocí hlavního spínače nebo sekčních spínačů.
 - Stavová ikona BoomPilot je červená 🎰

POZNÁMKA: Aplikaci lze v automatickém režimu BoomPilot ovládat ručně pomocí hlavního spínače nebo spínačů jednotlivých sekcí.

PŘÍSTUP K UNIVERZÁLNÍMU TERMINÁLU





0.69 ha

Universal Terminal

TC

83 1

Po aktivaci odblokování univerzálního terminálu je univerzální terminál (UT) přístupný z obrazovky s pokyny nebo z hlavní nabídky =

POZNÁMKA: Zařízení ISOBUS vyžaduje univerzální terminál, který vyžaduje odblokovací kód. Podrobnosti naleznete v části "Č. 3 Zadejte dostupná odemknutí" na stránce 17.

TwinView – slouží k zobrazení informací o υт 9 UT i pokynech

Univerzální potvrzení výstrahy terminálu

Chcete-li potvrdit výstrahu na univerzálním terminálu v aplikaci TwinView, vyberte nejprve stranu UT obrazovky.

Připraveno k provozu

Po spuštění systému může trvat několik minut, než se načtou všechny požadované informace nebo fondy objektů.

Před zahájením práce zkontrolujte, zda je řídicí jednotka ISOBUS připravena.

- · K dispozici je domovská obrazovka
- Řízení úlohy (TC) je aktivní číslo aktivního počtu jízd by mělo ukazovat "TC"

POZNÁMKA: Podrobné pokyny k nastavení naleznete v uživatelské příručce ISOBUS pro připojenou řídicí jednotku.



MOŽNOSTI NÁPOVĚDY

produktu

=10

Funkce

odblokováni

Nabídka nápovědy

8

přívučka

Differen

O zařízení

Zobrazuje identifikační čísla konzoly, verzi systémového softwaru, verzi jazykové aktualizace, verze softwaru modulů připojených ke sběrnici CAN, zbývající místo na disku a informace o stavu GNSS.

Uživatelská příručka

Poskytuje QR kód pro přístup k této uživatelské příručce online.

Registrace produktu

Poskytuje QR kód pro registraci konzole.

Poznamenejte si své sériové číslo na zadní straně konzoly. Je vyžadováno pro registraci produktu.

Funkce odblokování

Před použitím některých funkcí nebo možností (uvedených níže) je nutné funkci aktivovat pomocí odblokovacího kódu. Odemykací kód je jedinečný kód pro každou funkci a konzoli.

Podrobnosti naleznete v části "Č. 3 Zadejte dostupná odemknutí" na stránce 17.



MATRIX908

NAMĚŘENÉ HODNOTY, KTERÉ MUSÍTE MÍT PO RUCE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE	
POSTŘIKOVAČE	2
ROZMETADLA	8
PŘIPOJENÍ A FUNKCE KONZOLY	11
SCHÉMA SYSTÉMU	12
NASTAVENÍ KONZOLY	13
Č. 1 UVÍTACÍ OBRAZOVKA	13
Č. 2 PROJDĚTE SI PRŮVODCE VOZIDLEM	14
Č. 3 ZADEJTE DOSTUPNÁ ODEMKNUTÍ	17
Č. 4 ZALOŽENÍ IMPLEMENTACE PROSTŘEDNICTVÍM PRŮVODCE ZAŘÍZENÍM	18
Č. 5 NASTAVENÍ NAVÁDĚNÍ	21
Č. 6 NASTAVENÍ UMÍSTĚNÍ MAPOVÁNÍ	22
Č. 7 NASTAVENÍ GNSS	23
Č. 8 NASTAVENÍ ASISTOVANÉ/AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ	24
Č. 9 VYBERTE REŽIM ÚLOHY	25
ZAHÁJIT ÚLOHU	28
Č. 1 VYBERTE REŽIM POKYNŮ	31
Č. 2 VYTVOŘENÍ POKYNŮ AB	33
Č. 3 VYTVOŘENÍ HRANICI APLIKACE	36
Č. 4 DŮKLADNĚJŠÍ POCHOPENÍ OBRAZOVKY POKYNY	38
Č. 5 POKYNY NALEZNETE V ČÁSTI "MAPOVÁNÍ APLIKACÍ".	42
PŘÍSTUP K UNIVERZÁLNÍMU TERMINÁLU	44
ΜΟŽNOSTI NÁPOVĚDY	45





www.teejet.com

ZAČÍNÁME

98-01578-CS-A4/LT R3 Czech / Česky © TeeJet Technologies 2023

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA a manuál

Tato příručka je určena k tomu, aby uživatel získal obecný přehled o konzole. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce. Pro přístup k uživatelské příručce, která je dostupná v možnostech polního počítače, naskenujte níže uvedený text.

